



# Victor Victor

## コンパクトコンポーネントMDシステム


# 型 NS-X77WMD

## ● デモ表示について

表示窓のデモ表示を「入⇔切」する ことができます。デモ表示に入ら ないようにする場合は、電源「切」 のとき本体のCOLOR/DEMOボ タンを押してください。「DEMO MODE OFF!」が表示され解除さ れます。詳しくは⑬ページをご覧 ください。

> COLOR/ DEMO











一お買いあげありがとうございます一

## ⚠ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

お使いになる前に	•3
準備	12
聞く	•16

録音する(B	MD)	 32



タイマー・オートパワーオフを使う…52

知っておいてほしいこと………58

もくじは②ページにあります。

# もくじ

お使いになる前に	ページ
● 安全上のご注意	3~6
● 使用上のご注意	
・付属品の確認	
• CDについて/MDについて	8
● 各部の名前	9~11
· 本体···································	9~10
・リモコンの乾電池の入れかた	
準備	ページ
●接続······	12~13
・アンテナの接続と調節	12
<ul><li>・他の機器、電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
● 時計を合わせる(現在時刻の設定) ····································	
・一時的に照明を暗くする(ディマー機能)	
● 照明を調節する	15
聞く	^°—≈"
	ページ
■ B9 B3 ABUTE(寒水(ハ ) / **********************************	三世二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
● <b>簡単操作</b> (電源の入/切、イチ押しプレイ、音量・音質の ・音質の調節(リモコンのみ)	_
· 音質の調節(リモコンのみ) · 重低音を強調する (リモコンのみ)	17
· 音質の調節(リモコンのみ) ····································	
<ul><li>・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	17
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17 18 19
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)</li></ul>	17 18 19
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)</li> <li>・重低音を強調する (リモコンのみ)</li> <li>・ α サウンド を選ぶ</li> <li>・ 放送(ラジオ)を聞く</li> <li>・ 放送局を記憶させる(プリセット)</li> <li>・ オートプリセット/マニュアルプリセット …</li> <li>● CDを聞く</li> </ul>	17 18 19 19 19 20~23
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	19 18 19 19 20~23 20
・音質の調節(リモコンのみ)	19 19 19 19 20 21
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)</li> <li>重低音を強調する (リモコンのみ)</li> <li>αサウンド を選ぶ</li> <li>放送(ラジオ)を聞く</li> <li>放送局を記憶させる(プリセット)</li> <li>オートプリセット/マニュアルプリセット</li> <li>CDを聞く</li> <li>全部の曲の演奏</li> <li>表示窓の表示を変える</li> <li>ダイレクト演奏</li> <li>プログラム演奏</li> <li>無作為な順番で聞く(ランダム演奏)</li> <li>くり返して聞く(リピート演奏)</li> </ul>	
<ul> <li>音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	19 19 20 ~ 23 20 ~ 23 21 ~ 22 24 ~ 27
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 19 20~23 20~23 20~23 21 22 24~27
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 19 20~23 20~23 21 224~27
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 19 20~23 20~23 21~27 24~27 24~27 25
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17 18 19 19 20 ~ 23 21 22 ~ 23 24 ~ 27 24 ~ 27 25 26 27
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17 18 19 19 20 20 20 21 22 24 27 28 28 28 29
・音質の調節(リモコンのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19 19 19 20 20 20 20 21 22 24 27 28 28 28 29 30

録音する(B MD)	ページ
<ul><li>●録音する前に</li><li>・B MDに録音するとき</li><li>・録音終了音(ビープ音)を設定する</li></ul>	·· 32 ~ 33
<ul><li>MDに録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	34~38
· CDの録音(等速/4倍速)····································	35
・放送(ラジオ)や他の機器の音声を録音······	38
編集する(リモコンを使います)	) ページ
●タイトルをつける	39~41
●曲を編集する ····································	42~45
<ul><li>・ 曲を分ける (DIVIDE) · ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
· 曲を移動する ( <b>MOVE</b> ) ····································	
· 曲を削除する(ERASE) ····································	45
· 全曲を削除する(ALL ERASE) ············	
<ul><li>◆ MDをグループ編集する</li></ul>	
・グループをづくる (FURIN GROUP) ・グループに登録する (ENTRY GROUP)	
· グループを分ける ( <b>DIVIDE GROUP</b> ) ····	48
<ul><li>グループをつなげる(JOIN GROUP)…</li><li>グループを移動する(MOVE GROUP)…</li></ul>	
・グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP)	ALL)50
・グループを削除する (ERASE GROUP)…	51
タイマー・オートパワーオフを使う	
● タイマーを使う	
· 録音タイマー(留守録音) ····································	
<ul><li>おやすみタイマー(SLEEP)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	56
● オートパワーオフ機能	57
● チャイルドロック機能	57
知っておいてほしいこと	ページ
● お手入れ ····································	58
● MDの技術解説 ····································	58
● MDの制約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
● 故障かな?と思う前に	601~61
	61
· <b>CD</b> のメッセージ表示一覧 ··············	
●保証とアフターサービス	
<ul><li>● ビクターサービス窓口案内</li><li>● 主な仕様</li></ul>	…重素紙
● + /4.1下代表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

# 安全上のご注意 -はじめにお読みください-

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる 内容を示しています。

## ●絵表示の説明

注意をうながす記号







行為を禁止する記号



行為を指示する記号





般的指示

# 

## 万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

●煙が出ている、へんなにおい がするとき





- ●内部に水や異物が入ってし まったとき
- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)





すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

## 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。



風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



# <u> </u>八警告

## 本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。



## 本機の上に水などの入った容器を置か ない。

花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品など水の入った容 器を置かないでください。こ ぼれたり、中に水が入った場 合は、火災や感電の原因とな ります。



## 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- ●電源コードを熱器具に近づけ
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。







## 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。





## 表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



## 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



## 本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





# 

## 電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





## 置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる 所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

## 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



## 通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す



## 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く



# <u>小</u>注意

## お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。


電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。



## ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。







電源プラグを抜く

## 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。




電源プラグを抜く



## 3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこ とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



## はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







## 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ●分解しない
- 火や水の中に入れない
- ●新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- ●長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく ださい。

## ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を受けることがありま す。





# 使用上のご注意


#### 本機やCD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。



・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所



- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ・OA 機器やけい光灯のすぐそば

寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

## ヘッドホンについて


ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りまし

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

## 本機を移動するときは



本機を移動するときは、必ず 本体下部の両側(図の矢印部 分)を持ってください。 他の部分を持つと指が滑って 落下したりけがの原因となり ます。

## 露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて**CD**や MDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いくださ (10

#### 付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SNSX77WMD (1個)



単3形乾電池 (2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)






AMループアンテナ (1個)

# CDについて

#### CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしな いでください。
- CDは曲げないでください。



- 文字のある面に pipta Augus 、 entra augus または entra augus また entra entr **端のいずれかの** マークが入っているCDをお使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。


## CD-R/CD-RWディスクについて


お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイ ナライズ処理がされているディスクに限り本機でお楽 しみいただけます。

- ●音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの 特性や記録状態によっては再生できないことがあり
- MP3には対応しておりません。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディ スクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレン ズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないこと があります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあ るCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してく ださい。そのまま使用すると、突然大きな音が出て スピーカーを破損するなどの原因になります。

#### CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。





必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

# MDについて

#### MDの取り扱いかた

## シャッターは開けないで

MDのシャッターは、開かないようにロックされていま す。無理に開けようとすると**MD**がこわれます。



#### 置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の多いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因 となります。

#### 定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布 でふき取ってから使用してください。

#### 大切な録音を消さないために


録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤 消去防止つまみがついています。録音や編集が終わった ら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ 開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおす ことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、 閉じた状態に戻してください。



#### 〈お知らせ〉

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張ら ないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出した り、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因と なります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。 間違った方向で挿入す ると、故障の原因とな


ります。



停止 20

停止 24


#### 体 本



<sup>\*</sup>印のボタンは電源を「入」にすることもできます。

# 各部の名前(つづき) - □内の数字のページに説明があります。-

## 本 体




**■■◆◆●** オート選局/マニュアル選局 18

TÚNĪŃG MÕDE

選局モードの選択 [8] …本体のみ /【◀◀と▶▶】ボタンのプリセット


、選局とマニュアル選局のモード切換

## リモコン



説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。






#### 裏ブタを開ける



#### 2 乾電池を入れる

単3 形乾電池を2 本入れます。 リモコン内部の表示に極性(+、一) を合わせて正しく入れます。




矢印の方向に戻します。

## 3 裏ブタを閉める

## 〈お知らせ〉

- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向 きは、リモコン内部の表示通り正しく入れてください。

#### ● リモコン操作のしかた




- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●動作しないことを避けるため、次のような状態で使用しないでください。
  - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき
  - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき

## アンテナの接続と調節

#### 〈お知らせ〉


- ●アンテナを接続しないと、放送を 聞くことはできません。
- ◆ AMループアンテナは、金属製の 机の上やパソコン、テレビなど の近くに置かないでください。 受信状態が悪くなります。




(付属品)

溝に差し込む

## ● 付属のアンテナの接続と調節






本体からできるだけ 離し、左右に回して みて最も良く受信で きる所に置きます。 をなてある線は よく伸ばして使 ってください




AMアンテナ線はどちらに接続しても 同じです。





## ● 屋外アンテナの接続

- ·FM放送の場合、付属の簡 易型アンテナでは雑音が 多くて聞きにくいとき は、市販の屋外用のFMア ンテナを使います。
- マンションなどでは、壁 の共聴アンテナ端子も利 用できます。
- · AM 放送の場合、市販の ケーブル(3~5mの電線) を使います。




#### 〈お知らせ〉

- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がご利用になれます。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接 続されているか確認してくだい。

·AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 ケーブル(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に張 ると効果的です。

## 他の機器、電源コードの接続



→ 家庭用コンセントへ

AC100V

50Hz/60Hz

#### 〈お知らせ〉

●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。

または別売りの電源コード

CN-325A

- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325Aを お買い求めください。
- ●長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 **1 W**の電力を消費します)

## ご注意

#### ● 本機を持ち運びするときは

電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前に外し、両側面の下側を持って運んでください。 特に屋外用のFMアンテナを接続しているときは、ご注 意ください。

●1分以上の停電や電源コードがコンセントから抜いてあ ると、時計の設定は取り消されます。またタイマー予 約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧 したら合わせ直してください。

#### 表示窓のデモ表示について

本機にはデモ表示機能があり、電源コードを接続する と自動で〈DEMO MODE〉が表示され 本機の機能など が表示窓にくり返し表示されます。

なお、デモ表示中でも本機の操作はできます(デモ表示 は一時停止)。

●デモ表示を解除するには(電源「切 |のとき)



(デモ表示には入りません)

- 押すごとに 「オフ⇔オン」 が選べます。
- ●デモモードが「オン」の場合、電源を「切」にしても2 分後に自動でデモ表示に入ります。
- ●デモ表示の動作に入らなくするには
- 1.POWERを押して電源を「切」にする
- **2**. COLOR/DEMOを2秒以上押す


「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き差 ししてもデモ表示の動作には入らなくなります。

・元に戻すには


もう一度手順1と2の操作をします。

手順2のとき、2秒以上押して指を離すと「DEMO MODE」が表示され、お買い上げ時の状態に戻り ます。

# 時計を合わせる(現在時刻の設定)




●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…



わせる(本機の時刻は「24時間表示」方式です)

▶▶■(または■◆◆)は、押し続けると連続して変わり ます。



#### ● 正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してくださ い。時刻を合わせ直すときは、リモコンの時計/タイマーを4 回押したあと上記の2の操作をします。

● 使用中に時刻を知るには…(MDが入っていないとき) リモコンの表示/文字を押します。元の表示に戻すときは、 もう一度押します。





- ・B MDデッキにMDが入っていると きと、いないときで表示の順番が異 なります。→四ページ参照
- 1 分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは…



時刻表示が取り消され 0:00 表示の点滅と 「CLOCK ADJUST」の表 示に戻ります。このような ときは、左記1~2の操作 で時刻を合わせ直してく ださい。

●一時的に照明を暗くする(ディマー機能)

リモコン



**ディマー**を押します。押すごと に次のように前面パネルの明る さが変わります。

DIMMER 1 DIMMER 2\*

:照明が「少し暗い」

: 照明が「少し暗いBLUE | になり前面パネルのサイド

ライトが消える ·DIMMER OFF : 通常の明るさ

(お買い上げ時の状態)

\*電源「切」のときディマーを 押すと、表示なしで一時的 にDIMMER2になります。

## 〈お知らせ〉


- ●電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在時 刻の表示になります。
- ●「分 |表示を合わせているとき、リモコンのCANCELを押す と「時 |表示の点滅に戻せます。「時 |表示を修正することがで
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができま す。合わせないとタイマーが利用できません。
- ●時計の精度は…

月に1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになる ときは、時々時刻を合わせ直してください。

# 照明を調節する

本機は、前面パネルの照明を選ぶことができます(レイヤーイルミネーション)。

・電源が「入」の状態で操作します。



## 照明のパターンまたは色を選ぶ

現在設定されている色のパターン名が表示窓に表示されます。

• ボタンを押すごとに下のように切り換わります。 パターン名を選ぶと、約8秒でもとのソース(音源) の表示に戻ります。

• 「MANUAL」を選んだときに限り手順**2**へ進みます。

#### ご注意

- 設定した照明の色は、いつも正確に同じ色になるとは 限りません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間 の使用による変化などのため、色合いが異なって見え ることがあります。
- ディマー機能と合わせて使う場合、同じ設定でも多少 異なった色合いに見えることがあります。 なお、DIMMER 2 に設定されているときは、一定の色 のみでカラーやアニュアルカラー設定を押しても色は 変わりません。

2 マラーデル を押してSIDE LIGHTの光り かたを選ぶ

SIDE LIGHT

L-R

・サイドライトが左右交互
に点滅(お買い上げ時の状態)

FLASH
・全部のサイドライトが点滅

CROSS
・サイドライトが斜めに点滅

OFF
・消灯

NORMAL
・全灯

:サイドライトが回転する

ように点滅

8秒以内に

3 ( を押す

4

ROUND

• BÁČK LIĞHTの光りかたを選ぶモードになります。

8秒以内に

を押してBACK LIGHTの光りかたを選ぶ

BACK LIGHT

→ PURPLE :バックライト パープル (お買い上げ時の状態)

PINK : バックライト ピンク

**▼ RANDOM** :全体が「ピンク**→**ブルー」

▼ で交互に点灯 HALF RANDOM: 上下が「ピンク→ブルー」

:バックライト ローズ

**↓** で交互に点灯 ■BLUE : バックライト ブルー


- 8 秒以内に -


5 SET を押す

ROSE

選んだ色で光ります。SETを押さないときは、8秒後に選んだ色で光るようになります。

# 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ、音量・音質の調節)





## **1 電源を押す**(本体はPOWERを押す)









- ・電源が入り、「♪**HELLO**」が表示されたあと選ばれているソース(音源)が表示されます。
- CD▶/II、AMD▶/II、BMD▶/II、FM/AM/AUXの いずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源) も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクが入っていたときは、演奏が始まります)

## 3 音量を調節する



- ・リモコンの場合、+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります。
- VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。音量は表示窓に約2秒間表示されます。

## 2 聞きたいソース(音源)を選ぶ




	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD▶/ <b>II</b> を押す	20
MDを聞く	AMDデッキまたはBMDデッキにMDを入れ、AMD►/III またはBMD►/III を押す	24
放送を聞く (ラジオ)	FM/AM/AUXを押して聞き たい放送局を選局する	18
他の機器の音声を聞く	レコードプレーヤーなどをつな ぎFM/AM/AUXを押して AUXを選ぶ	31

#### ● 使い終わったら…

電源(本体はPOWER)を押して電源を「切」にします。 「SEE YOU♪」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示されます。

#### 〈お知らせ〉

- ●電源「切」のときCD▲を押すと、電源が入りCDドアが開きます。
- ●電源「切」のときAMD▲またはBMD▲を押すと、電源が入りMDが入っていたときは出てきます。
- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れることはできません。無理に押し込むと故障の原因となります。
- \*以後、本書では主にリモコンを使った操作を説明します。本体のボタンで、リモコンのボタンと同じ名前や似た記号のボタンは、同じ働きをします。 また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で説明します。



# W SOUND With the standard fluor White the

## 音質の調節(リモコンのみ)

■ 低音/高音

## ●を押して「BASS O」または 「TREBLE O」を選ぶ

ソース(音源) の表示




TREBLE Ø ■ PDJUST VOLUME(高音調節のモード)

と選べます。

2

## を押して音質を調節する



- ・低音/高音とも $0\pm 5$ の範囲で調節できます。
- ・調節から5秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

## 重低音を強調する(リモコンのみ)

## リモコン




・押すごとに「オン←→オフ」が選べます。「オン」にすると表示窓にBASSが表示され、メリハリの効いた重低音が楽しめます。(お買上げ時の状態)

## 〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声に 効きます。録音される音には、影響ありません。

## αサウンド\*を選ぶ

 $\alpha$ SOUNDを押して「オン」にすると表示窓に $\alpha$ SOUND が表示され、ひろがりのある音が楽しめます。




押すごとに以下のように選べます。




## \*αサウンドとは


 $\alpha$ 波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの $\alpha$ DIMENSION SOUNDは、サウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に $\alpha$ 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

# 放送(ラジオ)を聞く





## (本体は ( ) )を押してFMま たはAMを選ぶ



- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。
- ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になります。

## 2選局する

2-A 放送局が記憶(メモリー)してあるとき (この操作をプリセット選局といいます)

リモコンの数字ボタン(①~⑩、⑩)で選局する 1~10のプリセット番号を選局するとき

数字ボタンの①~⑩のいずれかのボタンを押します。

11以上のプリセット番号を選局するとき

P15を選局 : (+10) - (50)

: ● 10 (FM放送のみ) P20を選局

と押します。

2 1以上のプリセット番号を選局するとき

: (+10) **→** (+10) **→** (5) (FM放送のみ) P25を選局

: (+10) **→** (+10) **→** (10) (FM放送のみ) P30を選局 と押します。

◆本体のときは、 を押してPRESETを表示させ (または )を押して選局する

\P15まで

#### **2-B** リモコンの (または (±1)を押して選局する

●本体のときは、LINING MODE を押してMANUAL表示にした あと (または )を押して選局する

2つの選局方法があります。

オート選局

:▶▶■(または▶◄)を押し続け、周波 数が変わり始めたらボタンを離しま

十分に電波の強い放送局を受信する と自動で止まります。

途中で止めるときは、▶▶ (または

▶ を「ポン」と押します。

**マニュアル選局: ▶▶**I(または**I◄**◄)を押すごとに周波

数が変わります。▶▶┃を押すと周波 数が上がり、▶◀▼を押すと下がりま

押すごとにFM\*は0.1MHzずつ、AM は9kHzずつ変わります。

- ・電波が弱く、オート選局が自動で止まらないときは マニュアル選局に切り換えてください。
- \*テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためうま く受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のため で、故障ではありません。

#### ● FM放送を聞くときは

FMステレオ放送を受信すると、表示窓に"STEREO"が表 示されステレオで聞くことができます。雑音が多くて聞き にくいときは、リモコンのFMモードを押して"MONO"表 示に切換えてください。


リモコン



# 放送局を記憶させる(プリセット)

選局した放送局を記憶(メモリー)しておくと、簡単に呼び出すことができます。 放送局を記憶させる方法には、選局から記憶までを自動で行う**オートプリセット**と、手動で選局と記憶を行う**マニュアルプリセット**があります。

- AM放送は最大 15 局、FM放送は最大 30 局まで記憶させることができます。
- リモコンで操作します。



#### 〈お知らせ〉

- ◆ AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するときは、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してください。
- ◆付属のFM簡易型アンテナやAMループアンテナではうまく 受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用してくだ さい。→⑫ページ参照
- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させて ください。
- 放送局名を入力すると、オート選局やマニュアル選局でその周波数を受信したときも放送局名が表示されます。
  ただし、別のプリセット番号に記憶させても放送局名はつきません。
- 放送局名は、B MDに録音してもトラックタイトルには記録されません。

## オートプリセット

## 1 FM/AM /AUX

## を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

#### 2 オートプリセット ワラン



## を2秒以上押す

受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセット番号と受信周波数が表示されます。

- ・受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセットの最大数(**FM**で30局、**AM**で15局)まで記憶されると、オートプリセットは終了します。
- ・雑音の多い放送局もプリセットされることがあります。
- ・前に記憶されていた放送局があっても、新しくプリセットされた放送局が上書きされます。このとき、登録済みの放送局名も一緒に全て取り消されます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号 1 に記憶した放送局が受信されます。

## ●放送局名を入力する(最大8文字)

プリセット選局で受信中の放送局に局名をつけることができます。なお、オート選局やマニュアル選局で受信中は、できません。

- **1.** タイトル/編集 を押す
- - →文字の入力方法は
    型ページ手順4~5
    参照
- **3.** じかで を押す
  - 「STORED」が表示され、入力した局名が登録されます。

## マニュアルプリセット

## FM/AM /AUX

## を押してFMまたはAMを選ぶ

・ソース(音源)が「ラジオ」になります。

# 2 (または<u>\*\*\*</u>)を押して記憶させる放送局を選ぶ

➡18ページ「オート選局/マニュアル選局」参照

## 


・プリセット番号 1 が約 5 秒間点滅します。その間に次の操作をしないと、手順**2**に戻ります。

## 4 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押して 記憶したいプリセット番号を選ぶ

- ・すでに記憶されていたプリセット番号を指定すると、 新しく選んだ放送局が上書きされます。
- ・数字ボタンの使いかたは、**個**ページの手順**2-A**「放送局が記憶(メモリー)してあるとき」を参照してください。

#### 

約 2 秒間、「 $\mathbf{STORED}$ 」が表示されます。表示が消えると記憶(メモリー)されます。




## 4 5 6 5 6 7 8 9 CANCEL 2/2-727/h/s | 2/2 h/2 | 2/ CD (P/II) **⊘Victor**

## 全部の曲の演奏

## CDを入れる


- □ を押してCDドアを開ける
- ・電源「切」のときは、電源が入ります。



- 1-3 **し**を押してCDドアを閉める
- ・ソース(音源)が「CD」のときは、「CD DOOR **CLOSE → CD READING**」が表示されます。
- · CD▲の代わりにCD▶/IIを押すと、CDドアが 閉まり演奏がスタートします。

## 🔐 (本体は 👸 )を押す

·ソース(音源)が「CD」になり演奏がスタートしま す。



·「CD PLAY」が表示され1曲目から演奏がスタート し、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

	10 /6
	操作
演奏をとめる	■(停止)を押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。 ・本体はMULTI CONTROLを使います。
一時停止する	CD▶/IIを押します。演奏経過時間表示が点滅します。もう一度押すと、停止したところから演奏を再開します。
曲の頭出し (スキップ)	<ul> <li>I◀◀:押すごとに戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。</li> <li>▶▶ :押すごとに次の曲の頭に移ります。</li> <li>停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分かります。</li> <li>・本体はMULTI CONTROLを使います。</li> </ul>
曲の早送り・ 早戻し (サーチ)	・演奏中に押し続けます。  I◀◀: 早戻しができます。  ▶▶I: 早送りができます。  (演奏音が小さく聞こえます) ・本体はMULTI CONTROLを使います。

## ● CDを取り出すには



CD▲ボタンを押すと、CDドアが開 きます。ソース(音源)が「CD」のとき は、表示窓に「CD DOOR OPEN」が 表示されます。

## 表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように変わります。





・CD演奏中は



・CD停止中のときは




## 〈お知らせ〉

- 文字のある面に**いる** (1) では できまたは できまた (1) できまた (1)
- ●本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。 CDを演奏するときは、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージので注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。
- ●CDの取り扱いについては、■ページをご覧ください。
- CDが入っているときは、CD▶/IIを押すだけで演奏が始まります。
- CDが入っていないときCD▶/Ⅱを押すと、「CD NO DISC」が表示されソース(音源)は変わりません。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

## ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。



## 1 등を押したあとのを押す

ソース(音源)が「CD」になります。総曲数と総演奏時間が表示されます。



# 2 数字ボタン(①~①、①)を押して聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの①~⑩いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ: 10 → 50

20曲目を選ぶ: (+10) ➡ (10)

と押します。

#### 21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ: (10) → (10) → (5)

30曲目を選ぶ: ② → ◆ ② → ②

と押します。


押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が始まります。ただし、**CD**にない曲番号は選べません。

## 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の曲番号と同じ数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

## プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上は「MEMORY FULL」が表示され、できません。



## 「 ○ を押したあと ○ を押す

• ソース(音源)が「CD」になります。

演奏がとまったら

# 2 **歩きを押して** 「CD PROGRAM」を選ぶ




プログラム演奏のモード表示



# 3 数字ボタン(①~①、①)を押してプログラムする

(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)



・予約の最後の曲番号と順番、プログラムの合計時間が表示されます。ただし、1:39:59 を超えるとー: --表示になります。

## 4 □ を押す→プログラム演奏スタート

プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止しますがプログラムは残ります。

## ● プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶ を押すごとに、プログラム 1 からの曲番号とプログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変わりません。

## ●プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**を押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

「CD PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、プログラムが全て取り消されます。

## ● プログラム演奏のモードを取り消すには

**CD**停止中に**再生モード**を押してソース(音源)の表示にします。この場合、プログラム内容は残ります。


CDを取り出す、または電源を切ったときも取り消されます。プログラムも全て取り消されます。

#### 〈お知らせ〉

- ●同じ曲だけ32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてMDにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(**→**図ページ参照) と併用すると、プログラムした曲をくり返して聞くことができます。
- タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしま うためプログラム演奏はできません。


## 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。



## くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。



## 

•ソース(音源)が「CD」になります。



## 2 **巻を押して** 「CD RANDOM」を選ぶ



## ● リピート演奏をやめるには

**リピート**を押して「CD REPEAT OFF」を選び、リピート解除にします。

## ● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中に**リピート**を押して「CD REPEAT ALL」に すると、全曲リピートのランダム演奏になります。

## 3 **○** を押す ⇒ランダム演奏スタート

・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

#### ● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。


- · CDを取り出す
- ・停止中に再生モードを押して「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る


1 🍔 を押す

・ソース(音源)が「CD」になります。

# 2 を押してリピート演奏のモードを選ぶ

• 押すごとに変わります。





## 電源 7 · pr 7 · AC 7 · DE 1028 000 4 5 6 <del>5</del> 7 8 9 CANCE (ullet)A-MD CD FMAN B-MD A-MD B-MD (F/II) (F/II) **⊘**Victor

## 全部の曲の演奏

## 1 MDを入れる

**1-1** POWER(リモコンは電源)を押して電源を 「入しにする

リモコン





1-2 ラベル面を上にし、矢印の方向(⇔または▷)から差し 込む。途中まで入れると自動的に中に引き込まれま す。 例: A MDデッキに入れるとき


> ・ラベル面を 上にして入 れます。

・MDを入れると、 MDが入っているこ とを表す表示が点灯 します。

Amp Bmp



## 2 演奏したいMDデッキのMD▶/**II**を 押す➡演奏スタート



・「AMD PLAY」が表示され1曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

#### 操 作

#### 演奏をとめる

#### ■(停止)を押します。

総曲数と総演奏時間が表示されます。 ・本体は**MULTI CONTROL**を使います。

#### 一時停止する

A MD ▶/II(またはB MD▶/III)を押します。演奏経過時間表示が点滅します。もう一度押すと、停止したところから演奏を再開します。

## 曲の頭出し

I◄◀:押すごとに戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。

▶▶I:押すごとに次の曲の頭に移りま

停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分かります。

·本体はMULTI CONTROLを使います。

## 曲の早送り・ 早戻し (サーチ)

演奏中に押し続けます。

**I**◀◀:早戻しができます。

**▶▶**Ⅰ:早送りができます。

(演奏音が小さく聞こえます)

·本体はMULTI CONTROLを使います。

## ● MDを取り出すには



**A MD**▲または**B MD**▲を押すと、**MD**が出てきます。

ソース(音源)が「A MDまたはB MD」 のときは、表示窓に「デッキ名と EJECT→NO DISC」が表示されま す。

## MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演奏が始まると、表示窓にそのMDの再生モードが表示されます。

・SP : 本機で標準のステレオ録音したMDまたはMD LPに対応していないMDレコーダーで録音した

MDのとき

LP2 : ステレオ 2 倍長時間録音したMDのときLP4 : ステレオ 4 倍長時間録音したMDのとき


## 表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を使います。押すごとに次のように変わります。

## リモコン




・MD演奏中は



・MDが停止中のときは[ソース(音源)はA MDまたはB MD]



● ソース(音源)がMD以外のときは




- \*1 グループ分けされていないときは表示されません。
- \*2 記録されていないときはNO TITLEが表示されます。
- **\*3** 再生用**MD**のときは**0:00**が表示されます。

## 〈お知らせ〉

- MDの取り扱いについては、■ページをご覧ください。
- MDが入っているときは、A MD ▶/IIまたはB MD ▶/II を押すだけで演奏が始まります。
- MDが入っていないときA MD ▶/IIまたはB MD ▶/IIを 押すと、「AMD(またはBMD)NO DISC」が表示され ソース(音源)は変わりません。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

## ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。



## 1 🥌 または 🕾 を押したあと 🕒 を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 総曲数と総演奏時間が表示されます。



## 2 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押し て聞きたい曲を選ぶ

1~10の曲番号を選ぶとき

数字ボタンの①~⑩いずれかのボタンを押します。

11以上の曲番号を選ぶとき

15曲目を選ぶ : (10) ⇒ (5) 20曲目を選ぶ : (10) ⇒ (10)

と押します。

#### 21以上の曲番号を選ぶとき

25曲目を選ぶ : ①→ ① → ⑤
30曲目を選ぶ : ①→ ① → ①

と押します。

112 曲目を選ぶ : 📵 を 11 回押したあと ②

を押します。


押した数字の曲番号が表示され、ダイレクト演奏が始まります。ただし、 $\mathbf{MD}$ にない曲番号は選べません。

#### 演奏中も別の曲に変更できます。

聞きたい曲の曲番号と同じ数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタート します。

## プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上は「**MEMORY FULL**」が表示され、プログラムできません。




## 【 ● または ● を押したあと ● を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。



## 2 きを押して

## 「AMD PROGRAM」を選ぶ




押すごとに 変わります。

例:A MDデッキのプログラム演奏のとき



# 3 数字ボタン(①~⑩、⑩)を押してプログラムする

(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)



・予約の最後の曲番号と順番、プログラムの合計時間が表示されます。ただし、2:29:59 を超えると-:--表示になります。

## 4 №を押す→プログラム演奏スタート

・プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止し ますがプログラムは残ります。

#### プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶Iを押すごとに、プログラム 1 からの曲番号とプログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変わりません。

#### プログラムを間違えたときは

停止状態のとき**CANCEL**を押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。



「A MD(またはB MD) PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、プログラムが全て取り消されます。

#### ● プログラム演奏のモードを取り消すには

**MD**停止中に**再生モード**を押してソース(音源)の表示にします。この場合、プログラム内容は残ります。


MDを取り出す、または電源を切ったときも取り消されます。プログラムも全て取り消されます。

#### 〈お知らせ〉

- ●同じ曲を32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、MDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてBMDデッキにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(→四ページ参照)と併用すると、プログラムした曲をくり返して聞くことができます。
- A MDデッキとB MDデッキを、一緒にプログラムすることはできません。別々にプログラムしてください。
- タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしま うためプログラム演奏はできません。

## 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。



## ∰またはඐ を押したあと∙を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

→ 演奏がとまったらし

## を押して

## 「AMD RANDOM」を選ぶ



例:A MDのランダム演奏のとき



## A-MD を押す ➡ランダム演奏スタート

・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。


#### ● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- MDを取り出す
- ・停止中に再生モードを押して「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る

## くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。



## ♠ または ● を押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

## を押してリピート演奏のモード 2 を選ぶ



■ **AMD REPEAT OFF**:リピート解除

- 押すごとに 変わります。
- \* A MDデッキとB MDデッキにMDが入っているときのみ (プログラム演奏などのプレイモードが設定されていないとき)

## ● リピート演奏をやめるには


リピートを押して「A MD(またはB MD) REPEAT OFF」 を選び、リピート解除にします。

## ● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中にリピートを押して「A MD(またはB MD) REPEAT 1 MD」にすると、全曲リピートのランダム演奏に なります。

# MDのタイトルサーチ -番号順に操作します。-

曲名またはグループ名の頭から  $1\sim5$  文字を入力すると、その曲から聞くことができます。これをタイトルサーチといいます。また曲名(グループ名)のついていない曲を探すこともできます。



## 1 タイトルサーチをしたいMDデッキ (A MDまたはB MD)を選び①押す

・ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。



2 \*\*\*\* を押して「TRACK TITLE SEARCH?」または「GROUP TITLE SEARCH?」を選ぶ



3 ( を押す

例:曲名タイトルサーチのとき




カタカナを入力するモードになります。



## 4 意で文字の種類を選ぶ

押すごとに変わります。



詳しくは➡웹ページ「文字配列表」参照

## 5 聞きたい曲の曲名(1~5文字)を入 力する

**5-1** 数字ボタン(①~②、②))で文字を選ぶ (例:カタカナのとき)



・ア行の文字の入力は…

プ・時 ①ボタンを押すと、 押すごとに

7 - 1 - 7 - I - 7 t<sub>7 - I - 7 - 1</sub>

と選べます。

クランと ・ - 。 は、) ・ ボタンを使います

**5-2** がタンを押して確定する (カーソルが右へ移動します)



・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。

- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELで取り消します。
- ・手順4と5のくり返しで残りの2~5文字を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文字に合わせ**CANCEL**を押します。そのあと文字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができます。

# 6 enter を押す

・表示窓に「SEARCH」表示が点滅し選曲動作に入ります。

② ページへ続く

## ●曲名がついている曲を探しているとき

## 入力した文字で始まる曲があると:

曲名が表示され、その曲の演奏が始まります。 その曲の演奏が終了すると、再び曲を探しMDの最後まで探して同じ文字で始まる曲があると演奏になります。曲がないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

#### 入力した文字で始まる曲がないと:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

## ●曲名のついていない曲を探しているとき

#### NO TITLEの曲があると:

その曲を演奏します。その曲の演奏が終了すると再び NO TITLEの曲を探します。MDの最後まで探してもないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

#### 全て曲名がついていると:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

## ● タイトルサーチの動作を途中で解除するには



**タイトルサーチ**を押して「タイトルサーチ解除」にします。

■(停止)を押したときも解除されます。

#### 〈お知らせ〉

- 1文字だけ入力したときは、その文字で始まる曲を全て探します。
- スペース(空白)の後ろに文字があるときに限り、スペース も含めた文字として探します。
- 英大文字と英小文字は、区別して探します。
- ●「゛」や「゜」は、半濁音や濁音になる文字以外には入れる ことができません。
- **タイトルサーチ**を押すと、**MD**のプレイモードやリピート モードが解除されタイトルサーチのモードになります。
- 曲名タイトルサーチで演奏中に▶▶Iを押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別の曲を探します。ただし、▶▶Iを押して、次の曲の頭出しをすることはできません。
- グループ名タイトルサーチで演奏中にグループスキップ >>I を押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別のグループを探します。ただし、グループスキップ>>Iを押して、次のグループの頭出しをすることはできません。

## ● 文字配列表


ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7・記号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
3 3	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
7 · JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
†r · TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
₹ · WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
オートブリセットワラン	ワヲン゛ー゜			0

#### \*記号で表示する内容

コペース(空白)		!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+		
	,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

# MDのグループ演奏

グループ設定されているMDは、グループ機能\*を使うことができます。



#### \*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(**MD LP**)により1枚の**MD**に多くの曲 が録音できるようになりました。このMDに録音された曲を いくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機能のこ とです。



1曲でもグループにすることができ、1枚の**MD**が全部で 99グループに分けられます。


## グループ分けされているMDを A MDまたはB MDデッキに入れる

## 2 冷かまたはくかを押してからのを押す

● ソース(音源)が「A MD」または「B MD」になります。 操作例はAMDデッキを選んだときです。

**一**演奏がとまったらし

3 )を押して「A MD GROUP」を 選ぶ



・押すごとに変わります。

## 演奏のモード ができます。


● 演奏グループを変える(グループスキップ)

**キップI<<**)を押します。

・通常の演奏中にグループスキップをすると、そのグルー プの最初の曲からMDの最後の曲まで演奏されます。

## ❷ (または◎)を押して演奏したい グループを選ぶ

例:グループ2を選んだとき



#### A-MD を押す 5



- グループ演奏がスタートし、グル -プ内の全曲を演奏し終わると自 動停止します。
- ・グループ演奏中に数字ボタン(1~10)を押すと、そ の曲があるグループのグループ演奏になります。グ ループにないときは、通常の演奏になります。
- グループ分けされていないMDのとき、AMD ▶/II(ま たはBMD ▶/III)を押すとグループ演奏のモードが解 除され通常の演奏になります。

#### 1 MD」を選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞くこと

● くり返しグループ演奏する

グループ演奏中に**グループスキップ>>I**(または**グループス** 

グループ演奏中にリモコンの**リピート**を押して「REPEAT

## ● グループ演奏のモードを解除する

停止中に**再生モード**をくり返し押して、プレイモード表示を 「GROUP 以外にします。


タイトルサーチを押したときもグループ演奏のモードが解 除され、**MD**のタイトルサーチになります。

またMDを取り出すか電源を「切」にしたときも解除されま す。

# 他の機器の音声を聞く

本機背面のAUX IN端子に接続した他のオーディオ機器の音声を楽しむことができます。

・ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。



#### ご注意

● 接続するときは、接続する機器だけでなく、本機側も 必ず電源を**「切」**にしてから接続してください。

## 1 背面のAUX IN端子に他の機器をつ なぐ

- ●レコードプレーヤーを接続するときは、フォノイコライザーが必要です。
  - (➡13ページ「他の機器、電源コードの接続」参照)

## 2 (本体は ) を押して「AUX」を 選ぶ

・電源が入りソース(音源)がAUXになります。

## 3 他の機器の演奏を始める

●詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧んくださ い。

## 4 音量、音質などを調節する

## 他の機器の音声入力レベルを調節する

接続した他の機器の音声入力レベルを調節することができます。

ソース(音源)がAUXのとき操作します。

# 1 入力レベルが表示されるまで ○ を 押し続け、レベルを選ぶ

SETを押し続けるごとに次のように切り換わります。

・LEVEL 1 :他の機器からの音声**入力レベルが大き** 

**いときに選びます。**レベルが小さくなります。(お買い上げ時の設定)

・LEVEL 2 : 他の機器からの音声**入力レベルが小さ** いときに選びます。レベルが大きくな

ります。

表示された音声入力レベルは、約3秒で消えます。

# 録音する前に

本機では、BMDへの録音ができます。

## BMDに録音するとき

## MDに録音できるソース(音源)

**B MD**には、**CD、A MD、**放送(ラジオ)、接続した他の機 器の音声(AUX)が録音できます。

## MDでできる録音


#### ステレオ長時間録音(MDLP)

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 本機は、ステレオ長時間録音(MDLP)に対応しています。 録音モード(SP:標準/LP2:2倍長/LP4:4倍長) のLP2 またはLP4 を使うと、ステレオ音声のまま2倍長 または4倍長の長時間で録音できます。(→圏ページ「録音 モードの設定」参照)

#### ●グループ録音

全てのソース(音源)の音声を録音するときに使えます。 録音開始から終わりまでを1つのグループとして録音す ることができます(お買い上げ時の設定)。

#### グループ録音のイメージ図



**MD LP**で長時間録音するとき、 ソース(音源)ごとまたは**CD**ごと などにグループ分けしておくと、 1枚の**MD**がチェンジャーのよう に使えます。

1枚のMD

・グループとして録音しない設定にすることもできま す。(**→**34)ページ**「グループ録音の設定**」参照)

#### ● CDの 4 倍速録音

CDの音声を録音するときに使えます。

本機は、CDをBMDに等速/4倍速で録音することがで きます。CDを従来の約1/4の時間で録音できます。

- (**→35**ページ「CDの録音」参照)
- ・CDの 4 倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはでき ません。音量や音質調節をすると、「CANNOT LIŚTEN!」 と表示されます。

#### ● A MDの倍速録音

A MDの音声を録音するときに使えます。

本機は、A MDをB MDに等速/倍速で録音することがで きます。AMDを従来の半分の時間で録音できます。

(**→36**ページ**「A MDの録音」**参照)

・AMDの倍速録音中は、AMDの演奏音を聞くことはでき ません。音量や音質調節をすると、「CANNOT LISTEN!」 と表示されます。

#### ● CDまたはA MDの1曲録音

CDまたはA MDの音声を録音するときに使えます。 演奏中の1曲だけを録音することができます。 (演奏中に録音状態にすると、1曲のみ録音されます)

#### ● シンクロ録音

CDまたはA MDの音声を録音するときは、シンクロ録音 になります。

CDまたはA MDの演奏開始と同時に録音を開始します。 演奏が終了すると録音も終了します。

## トラックマークについて

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この 曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークと トラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- CDまたはA MDを録音するときは、曲の変わり目に自 動でトラックマークがつきます。手動でトラックマー クをつけることはできません。
- ★放送(ラジオ)や他の機器の音声(AUX)を録音中は、ト ラックマークをつけたいところでリモコンの**SET**を押 してトラックマークをつけることができます。

#### 〈お知らせ〉

● 他の機器の音声(AUX)の録音中は、無音部分が3秒以 上続くと自動でトラックマークがつきます。


## 録音をする前に

- ◆大切な録音の場合は必ず試し録音をして、設定通りに 録音できることをお確かめのうえ、ご利用ください。
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
- ●音楽CDの音は、デジタル信号のまま録音されます。 CD-R/RWの音は、「SCMS CANNOT COPY」が表示 された場合、アナログ信号に変換されて録音されます。 このとき4倍速録音は、自動的に等速録音に切り換わ ります。

AMDの音は、アナログ信号に変換されて録音されます。

放送(ラジオ)や他の機器の音声(AUX)はアナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

●途中まで録音してあるMDのときは、その終わりを自動 的に探して未録音部分の始まりから録音されます。



テープのように上書きで録音することはできません。 新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→個ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- 録音をしながらMDに曲タイトルをつけることができます(→41)ページ参照)。
- MDは通常ステレオで録音されます。
- ●録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響ありません。
- 録音レベルの調節は必要ありません。 ALC録音方式のため自動でレベルが設定されます。
- ●録音を一時停止することはできません。
- CDまたはA MDをリピート演奏のモードで録音状態に すると、リピート演奏のモードが一時的に解除されま す。録音が終わると、再びリピート演奏のモードが表 示されます。ただし、REPEAT ALL MDは解除され ます。
- ●録音中にB MD▲ボタンを押すと、「CANCEL REC? PUSH STOP!」が表示され録音を継続します。録音を中止するときは■(停止)ボタンを押してください。
- 再生専用のMDには録音・編集はできません。

## ご注意


● MDの録音/編集中には、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」の表示中は注意してください。MDが演奏できなくなるおそれがあります。

#### MDカートリッジのラベルについて

 ●MDカートリッジのラベルは、はがれないように端の 方までしっかりと張りつけてください。万一、ラベ ルエリアよりもはみ出したり、はがれかかったまま お使いになると、MDが取り出せなくなったり、故障 の原因になることがあります。

## 録音終了音(ビープ音)を設定する

本機は、録音終了時に「ピー」という確認音が鳴ります。鳴らなくすることもできます。



ソース(音源)に関係なく、**録音終了音オン/オフ**を押すごと に設定できます。



BEEP OFF:確認音は鳴りません。

T ON

BEEP ON :確認音が鳴ります。 録音が自動停止すると

録音が目動停止すると 「ピー」音(倍速/4倍速 録音のときは「ピー・ ピー・ピー」音)が鳴り ます.

(お買い上げ時の設定)

# MDに録音する

#### ■ ステレオ長時間録音(MDLP)について

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間録音 (MDLP)に対応しています。

1 枚のMDに違うモード(SP:標準/LP2: 2 倍長時間 /LP4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音することもで きます。MDの録音残量表示は録音モードの設定に応じて 変わります。

SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

LP2 : 2倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大160分の録音)

LP4 : 4倍長時間録音(ステレオ)

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると便利で


す。

#### 〈お知らせ〉


- ●本機では、モノラル長時間録音はできません。
- 録音モードが長時間(SP→LP 2 →LP 4)になるにしたがっ て、音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、 SPモードにしてください。

#### ご注意

- 本機でステレオ長時間録音された曲は、「MDLP」の再 生に対応していない機器では演奏できません。曲タイ トルの始めにLP:と表示され、無音状態になります。 「MDLP に対応した機器で演奏すると、LP: は表示さ れません。またLP:をつけない設定にすることもでき
- MDの編集をするとき、録音モード(SP/LP2/LP 4)の異なる曲をつなげる(JOIN)ことはできません。
- 録音用MDの入れかた
- ( を押して電源を入れる
- 録音用のMDをB MDデッキに入れる



## MDに録音する前の設定




## 録音モードの設定

事前に録音するソース(音源)を選んでから、ステレオ 長時間録音(MDLP)のモードを設定します。

## SP/LP2/LP4



ボタンを押すごとにモードが変わり、表示窓に表示さ れます。



#### LP:の設定

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分にLP:を「つ ける/つけない」の設定をします。

#### タイトル/編集

## を2秒以上押して設定する

(LP:) OFF : 「LP:」をつけないで録音



(LP:) ON : 「LP: |をつけて録音

(お買い上げ時の状態)

## グループ録音の設定

これから録音する曲や放送などを一つのグループとし て録音するときGROUP ONに設定します。

## グループ

## ◯ を押して設定する

**GROUP MODE**: グループとして録音します。



表示窓にGROUP表示が点灯しま す。(お買い上げ時の状態)

**GROUP OFF** : グループ録音はしません。

表示窓のGROUP表示は点灯しま

せん。


#### 〈お知らせ〉

録音モード(SP/LP2/LP4)の設定は、ソース(音源)ご とにできます。ただし、FM放送とAM放送を別々に設定す ることはできません。

## CDの録音(等速/4倍速)

**CD**のシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



●全曲(またはプログラムした曲)の録音

## を押してから \_\_\_\_ を押す

Уース(音源)が「CD」になります。停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。

# 2 録音用のMDをBMDデッキに入れる

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます。➡���ページ「MDに録音する 前の設定」参照

- 誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→圏ページ 参照)。
- 好きな曲だけ録音するには(等速録音のみ)
  - ①リモコンの**再生モード**を押して「**CD PROGRAM**」 を選ぶ
  - ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
    - **➡**詳しくは**20**ページ**「プログラム演奏」**参照

## 

※ [ (等速録音)

※4 5 [ [ ] (4倍速録音)

- ・押すごとに変わります。
- CDのプログラム演奏、ランダム演奏のモードのと きは 4 倍速録音ができません(手順4の操作をする と「×4 CANNOT COPY」が表示されます)。必ず 等速録音を選んでください。

## HCMS(4倍速録音での著作権保護)について

4 倍速録音では、著作権保護のため 4 倍速(等速を超える) 録音に関する規定があります(➡圈ページ参照)。

- ●この規定により、**CD**から一度 4 倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の再録音(4 倍速)はできません。等速録音はできます。
- ●74分が経過する前に同じ曲を 4 倍速録音しようとする と、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が 停止します。

## ご注意

- 4 倍速録音中は、音を聞くことはできません。
- 4 倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、**CD** の状態によっては正しく録音されず、次のような症状が出ることがあります。
  - ・MDにノイズが録音される。
  - ・MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

# 4

## を押す

MD REC START

CDの演奏開始と同時にBMDの録音もスタートします (シンクロ録音)。REC表示が点灯します。

例: 4倍速録音のとき



BMDの録音が終わると「WRITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音(4倍速のときは「ピー・ピー・ピー・目音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。 CDの演奏が終わったときも自動停止します。

#### ● 途中で録音をやめる

■(停止)を押します。

CDとB MDが同時に停止し、「WRITING」と表示して録音が終了します。

## ● ▶▶ または ◄ で曲番号を指定する

通常のCDの場合、指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD REC STARTを押す前に操作してください。

#### ● 演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)


録音したい曲の演奏中(または一時停止中)に、MD REC STARTを押します。「1 TR. →B MD・・・」が表示され、演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音して自動停止します。1曲録音が終わると、CDとB MDが自動停止します。このとき「ピー」音(4倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。

# MDに録音する(つづき)

#### A MDの録音(等速/倍速)

AMDのシンクロ録音やプログラムした曲の録音、演奏中の曲だけを録音する1曲録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



●全曲(またはプログラムした曲)の録音

# を押してから 一 を押す

● ソース(音源)が「A MD」になります。停止状態になり、総曲数と総演奏時間が表示されます。

## 2 録音用のMDをB MDデッキに入れ る

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます。➡���ページ「MDに録音する 前の設定」参照

- ●誤消去防止用のつまみを閉じておきます(→圏ページ 参照)。
- ●好きな曲だけ録音するには
  - ①リモコンの**再生モード**を押して「**AMD PROGRAM**」を選ぶ
  - ②数字ボタンを押して曲をプログラムする
    - ➡詳しくは**26**ページ**「プログラム演奏」**参照

# 3 リモコンの 一 を押して録音スピードを選ぶ

※② 「日本日本」(倍速録音)

- ・押すごとに変わります。
- A MDのランダム演奏のモードのときは録音ができません(手順4の操作をすると「A MD RANDOM CANNOT REC!」が表示されます)。

#### ご注意

MDの倍速録音の場合、MD REC STARTを押した時点で録音開始と判断されます。すぐに■(停止)を押していったん中止したあと再度倍速録音をしようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示されて録音が停止します。

# 4

## を押す

MD REC

AMDの演奏開始と同時にBMDの録音もスタートします(シンクロ録音)。REC表示が点灯します。

例:倍速録音のとき



BMDの録音が終わると「WRITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音(倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。AMDの演奏が終わったときも自動停止します。

- 途中で録音をやめる
  - ■(停止)を押します。

**A MD**と**B MD**が同時に停止し、「**WRITING**」と表示して録音が終了します。

#### ▶▶ または ◄▼で曲番号を指定する

指定した曲番号以降の曲を録音します。 手順4でMD REC STARTを押す前に操作してください。

#### ● 演奏中の曲だけを録音する(1曲録音)

録音したい曲の演奏中(または一時停止中)に、MD REC STARTを押します。「1 TR.→BMD…」が表示され、演奏中の曲の頭に戻り、その曲だけを録音して自動停止します。1曲録音が終わると、A MDとB MDが自動停止します。このとき「ピー」音(倍速録音のときは「ピー・ピー・ピー」音)が鳴り、録音の終わりを知らせます。

#### ● 録音中の表示窓の表示を変える

リモコンの**表示/文字**を押します。押すごとに次のように変わります。

### リモコン




A MDの曲番号表示と演奏の残り時間 B MDの録音残量時間(REMAIN)

■ A MDの曲番号表示と B MDの曲番号とグループ番号\*1

■ A MDの曲番号表示とグループ番号\*2 A MDの曲名\*3

■ 現在時刻

- \*1 グループ録音モードが「オン」のとき表示されます。
- \*2 グループ分けされていないときは、表示されません。
- \*3 記録されていないときは、「TRACK NO TITLE」が表示されます。



### HCMS(倍速録音での著作権保護)について

倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速を超える)録音 に関する規定があります(➡圈ページ参照)。

- この規定により、A MDから一度倍速録音したMDは、 そのMDの録音開始から74分が経過しないと、そのMD の再録音(倍速)はできません。また別のMDを74分以 内に続けて録音するときは、5 枚までになります。
- ●74分が経過する前に同じMD(または6枚目)を倍速録音 しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示 されて録音が停止します。

#### ご注意

- ●倍速録音中は、音を聞くことはできません。
- ●倍速録音ではディスクを高速で回転させるため、 AMDの状態によっては正しく録音されず、次のよう な症状が出ることがあります。
  - ・MDにノイズが録音される。
  - ・MDに不要なトラックができたり、録音が途中で停止する。

このようなときは、等速で録音し直してください。

### 〈お知らせ〉

- MDを入れたあと約10秒間は、MD REC STARTを押しても 録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているた めです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- ●録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音モード(SP /LP2/LP4)に応じて異なります。例えば標準モードのSPで録音したMDの場合、残り10分と

例えば標準モードの**SP**で録音した**MD**の場合、残り10分という残量表示は、2倍長時間録音(**LP2**)ではその2倍の約20分となります。


- ●録音を一時停止することはできません。
- MDに曲タイトルがついていると、録音中に曲タイトルもコピーされます。ディスク名は、未使用のMDに録音にするときに限りコピーされます。なお、グループ名はコピーされません。
- コピーされる文字数は、最大 61文字までです。
- **A MD**の録音中は、周期的に動作音がしますが故障ではありません。

# MDに録音する(つづき)

### 放送(ラジオ)や他の機器の音声を録音

放送(ラジオ)の録音や他の機器からの録音ができます。

・録音レベルは自動調節されます(ALC録音方式)。



### 1 録音したいソース(音源)を選ぶ

ソース(音源)	操 作
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXを押してFMまたは AMを選び、リモコンの数字ボタン などで録音したい放送局を選局する。
他の機器の音声 (AUX)	FM/AM/AUXを押してAUXを選び、 他の機器の演奏を準備する。 あらかじめ、他の機器の音声入力 レベルを調節することもできます(➡ 図】ページ参照)。

# 録音用のMDをB MDデッキに入れ

録音モードの設定、LP:の設定およびグループ録音の 設定を確認しておきます(➡��ページ「MDに録音する前 **の設定」**参照)。録音スピードは等速のみになります。

● 誤消去防止つまみを閉じておきます(➡30ページ参 照)。

### 3



### を押す

録音がスタートし、REC表示が点灯します。

● 他の機器からの音声を録音する場合、接続した機器 の演奏を始めます。

例:FM放送を録音するとき

FM 1 81.3 MHz REMAIN 1:14:59 STEREO SP

### ●表示窓の表示を変える

リモコンの表示/文字を押すごとに、録音中のソース(音 源)名とBMDの録音残量時間、BMDの曲番号・グループ 番号、現在時刻などに切り換わります。

### ● MDの録音が終わると

「WRITING」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音 が鳴り、録音の終わりを知らせます。

### ● 録音を途中でやめるには

■(停止)を押します。

「WRITING」が表示され録音が停止します。

### ●録音中に無音部分が3秒以上続くと(AUX時のみ)

他の機器の音声(AUX)の録音のとき無音部分が3秒以上続 くと、曲の変わり目として区切られ、トラックマークがつ き曲番号も変わります。

ただし曲間が短かったり雑音が多いと区切られないことが あります。

### ● 曲番号(トラックマーク)をつけるには

他の機器の音声(AUX)や放送などを録音中に、リモコンの SETを押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができ ます。

このとき表示窓に「TRACK MARKING」が約4秒間表示さ れます。

このとき、リモコンの表示/文字を押してMDの曲番号表示 に切換えておくと、SETを押したとき曲番号が変わり受け つけたことが分かります。

### 〈お知らせ〉

- MDを入れたあと約10秒間は、MD REC STARTを押しても 録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているた
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがっ て音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録 音モードの**SP**をお勧めします。
- ●録音残量時間は、そのMDの録音に使われる録音モード(SP /LP2/LP4)に応じて異なります。

例えば標準モードのSPで録音したMDの場合、残り10分と いう残量表示は、2倍長時間録音(LP2)ではその2倍の約 20分となります。

# タイトルをつける

リモコンを使ってMDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

・ソース(音源)がBMDのときリモコンで操作します。

### — タイトル編集について —

● タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 数字を使って最大61文字までつけることができます。

#### MDに入力できる文字数について

1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。


ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP: とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

#### 例:

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音した**MD**では、全曲に英数字で10文字ずつタイトル入力することができます。
- ・ステレオ長時間録音で60曲を録音した**MD**では、全曲にカタカナで10文字ずつタイトル入力することができます。
- ●タイトル入力の操作をしたあとで本体のBMD▲を押すと、MDが出てくる前に「WRITING」が表示され編集した内容がMDに記録されます。

「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。

- ●操作の途中でタイトル/編集またはグループタイトル /編集を押すとタイトル入力はいつでも解除することができます。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。タイトルをつけようとすると「B MD PLAYBACK DISC」と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDにはタイトルをつける ことができません。タイトルをつけようとすると 「B MD DISC PROTECTED」が表示されます。
- ●MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グルー プ演奏中のとき、タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押してもタイトル入力はできません。
- 62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。
- グループ分けされていない**MD**は、グループタイトルを つけることができません。



### **1 BMDデッキにMDを入れる**

・誤消去防止つまみを閉じておきます。(➡30ページ参照)


## 2 🔐 を押したあと 🕒 を押す

### ディスクタイトルをつけるとき


**を1回押す** 

 必ずMDが停止状態のとき操作します

→ディスクタイトル編集表示になります。手順3へ進みます。




ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



### 曲タイトルをつけるとき

### 🕞 (または 🚭 )で曲を選び、 🔘 を押す

→曲タイトル編集表示になります。手順3へ進みます。



■●@ページへ続く

# タイトルをつける(つづき)

### 2 グループタイトルをつけるとき



**→**グループタイトル編集表示になります。**手順3へ**進みます。



ボタンを押すごとに以下のようにモードが選べます。



- ※グループ分けされていない**MD**は、「**FORM GROUP?**」 と表示されグループタイトルをつけることができま せん。
- ・グループを選ぶときは、**手順3**の 一を押す前に (または )を押して選びます。 押すごとに下のようにグループが選べます。


GROUP1 TITLE? ←→ GROUP2 TITLE? 最後のグループ… ← **ゴ** 

3 きだ を押す

タイトル入力表示になります。


・すでにタイトルが入力されているときは、入力位置 にそのタイトルが表示されます。タイトルの修正や 追加、削除もできます。

例: ディスクタイトルをつけるとき



### 4 一を押して入力文字を変更する

ボタンを押すごとに次のように文字の種類が切り換わります。



入力したい文字は**四ページの「文字配列表」**で確認してください。

### 5 タイトルを入力する

**数字ボタン**を使って、1 文字ずつ入力していきます。 1 つのボタンに複数の文字が割り当てられていますので、文字ごとに、そのボタンをくり返して表示させます。

例:「ス」と入力するとき

- 1) **表示/文字**を押して、「ア」を点滅表示させます。これで入力文字が「カナ」になります。
- **2) 数字ボタン** を押すと、入力位置に「サ」と表示されます。
- 3) 数字ボタン (③) をくり返し押すと、「シ→ス→ セ→ソ→サ…」と順番に表示されます。合計 3 回押して入力位置に「ス」を表示させます。

**手順4と手順5をくり返して**好きなタイトルを入力してください。タイトルは61文字までつけられます。

#### 文字入力位置を移動させるには

(またはで)を押します。右(または左)に1文字分ずつ移動します。入力位置で文字を入力すると新しい文字が入力され、そこにあった文字は右に1文字分移動します。

### 文字を訂正するときは

訂正したい文字に入力位置を移動させて**CANCEL**を押します。入力位置の文字が消去されます。右側に文字があるときは左に1文字分移動します。

### 「空白」をつくるには

⑩で入力位置を右に移動させるか、文字種「記号」からスペース(空白)を選びます。

●「ウエ」「NO」のように、**同じボタンを使う入力が連** 

**続するとき**は、**⑩**を押して文字の入力位置を右に 1文字分移動させてから入力します。

### 途中でタイトル入力をやめるには

**タイトル/編集**または**グループタイトル/編集**を押します。入力途中のタイトルは変更されません。通常のモードに戻ります。

### 6 ○を押してタイトルを登録する

表示窓に「EDITING」が表示され、タイトルが登録されます。

### ディスクタイトルのとき

1曲目の曲タイトル入力モードになります。 タイトル入力を終了するときは、手順**7**へ進みます。

### 曲タイトル、グループタイトルのとき

- ◆次のタイトル入力表示が現われます。引き続き、手順3~6をくり返してタイトル入力を行うこともできます。
- 最後の曲またはグループにタイトルをつけ終わる と、再び最後の曲またはグループの入力待ちに戻り ます。手順**7**へ進みます。

### 7 ○を押してタイトル入力を終了する

通常のモードに戻ります。

- ・タイトル/編集またはグループタイトル/編集を押して、通常のモードに戻すこともできます。
- ・MDを取り出すときは、本体のB MD▲を押します。



MDが出てくる前に「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### 録音中のタイトル入力について

- · **タイトル**/**編集**を押したときの曲、または **▶▶** ( **| ◀ | ◆** ) で選んだ曲にタイトルをつけます。
- **グループタイトル/編集**を押したときのグループにタイトルをつけます。
- ・録音が終了するまでENTERを押さなかったときは、その曲のタイトルは無効になります。

### タイトルリザーブ機能

**CD**を録音中(1曲録音は除く)は、録音中に限り 16 曲分の曲名を先行して入力できます。これをタイトルリザーブといいます。ただし、録音する曲より多くの曲名を入力すると、はみ出した曲名は取り消されます。

### ご注意

●「WRITING」が点滅表示される前に、電源コードをコンセントから抜くと編集した内容は、MDに記録されません。

### (タイトル入力に使える文字・記号と数字

### • 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字				
ア・記号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1				
⊅ · ABC	カキクケコ	ABC	abc	2				
♥· DEF	サシスセソ	DEF	def	3				
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4				
*· JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5				
N·MNO 6	ハヒフへホ	MNO	mno	6				
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7				
*· TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8				
∍· WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9				
オートプリセット	ワヲン゛ー゜			0				

### \*記号で表示する内容

	ペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+
,			/	:	;	<	=	>	?	@		`	

### お知らせ

●「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字以外には入れる ことができません。

# 曲を編集する

### (曲(トラック)編集とは


- MDの編集には「曲を分ける」、「曲をつなげる」、「曲を移動する」、「曲を削除する」、「全曲を削除する」があり、機能を組み合わせて使うこともできます。 B MDデッキを使います。
- ●再生専用MDは編集することができません。編集の操作をすると「BMD PLAYBACK DISC」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると「B MD DISC PROTECTED」が表示されます。
- MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グループ演奏中のときは、**タイトル/編集**を押しても編集のモードになりません。
- ●編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそれがあります。
- ●操作の途中でCANCELまたは**タイトル/編集**を押すと、編集操作を中止することができます。

タイトル/編集を押すごとに、「DISC TITLE?」に続いて次の5つの機能が呼び出されます。

● ソース(音源)がMDのとき停止中または演奏中に、リモコンで操作します。


### 曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けます。




### 曲を削除する(ERASE)

不要な曲やナレーションなど、削除したい曲を指定して削除することができます。曲番号があらたにふり直されます。




### 曲をつなげる(JOIN)

トラックマークを削除して、1 つ前の曲とつなげることができます。




### 全曲を削除する(ALL ERASE)

全部の曲をすべて消去し、ブランクディスクにします。



### 曲を移動する(MOVE)


好きな順番に曲を入れ換えます。



### 〈お知らせ〉

● トラックマークとは…

曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマークとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順に番号表示されます。これが曲番号(トラックナンバー)です。



### 曲を分ける(DIVIDE)

曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマークを追加して曲を分けることができます。

メドレーやFM放送などを録音したあとに曲番号を割り当てることができます。分けた曲以降の曲番号は自動的にふえます。編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 をくり返し押して「DIVIDE?」 を選ぶ



2 **SET** を押す

MDが停止中のときは、1曲目の演奏が始まります。

3 <u>→ (または → )を押して分けたい</u> 曲を選ぶ

例:3曲目を選んだとき



- 演奏中に ▶▶ (┃◀◀)を押し続けると、早送り(早戻し)できます。分けたいところを探すときに便利です。

# 4 曲を分けたいところで ●を押す

**SET**を押したところから4秒間(**SP**:標準モード時)がくり返し演奏されます。




### POSITION + Ø OK?→SET

- ●希望どおりに分けられたときは、手順6に進みます。
- ●分けたところをやり直すには、CANCELを押します。
- 曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、手順5へ進みます。分ける場所が微調節できます。

# 5 → (または → )を押して微調節する

±128ポジション(**SP**:標準モード時約±8秒)の範囲で分けるところが調節できます。

● 分けたいところをやり直すときは、CANCELを押します。



● 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

- もとに戻すときは 「曲をつなげる(JOIN)」(→個ページ参照)の操作をします。
- 曲を分けることができないMDでは254曲録音してあるMDなどは、手順4でSETを押すと「DISC FULL」が表示されます。

# 曲を編集する(つづき)


### 曲をつなげる(JOIN)

不要なトラックマークを取り除いて、連続する2曲を1曲にまとめることができます。1つ前の曲とつなげることができます。 JOINをすると曲番号は付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

911/

### <sup>™</sup>をくり返し押して「JOIN?」 を選ぶ



2 **SET** を押す



# 3 □ (または□ )を押してつなげた い曲を選ぶ

例:5曲目を4曲目とつなぐとき

TR. #FTR. ##

表示は「TR.1+TR.2?」「TR.2+TR.3?」のように 次々と変わっていきます。

4 SET

### を押す

### ⟨JOIN⟩ YES?→ENTER

- ●つなげる曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- ●途中でやめるときは、タイトル/編集を押します。

5 ENT

### ◯ を押す

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは


「曲を分ける(DIVIDE)」(→圏ページ参照)の操作をします。

- つなげることができない曲またはMD
  - ・録音モード(SP/LP2/LP4)の異なる曲をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」が表示されます。
  - ・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲をつなげることができません。

### 曲を移動する(MOVE)

1つの曲を指定したところへ移動させます。 編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 をより返し押して「MOVE?」を選ぶ



3 (または き)を押して移動したい 曲を選び、 一を押す

表示は「←TR.2?」「←TR.3?」のように変わります。

4 (または (\*\*\*\*) を押して移動先の曲番号を選び、 (\*\*\*\*) を押す

例:3曲目を5曲目に移動する

TR. Š÷TR. OK?÷SÉT



<move>
YES?→ENTER

- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶこともできます。
- 移動先の曲がグループ登録されているときは、移動 後そのグループに登録されます。また、移動先の曲 がグループ登録されていないときは、移動後にグ ループ登録からはずれます。
- 移動したい曲を選び直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### ● 曲の移動できないMD


・1曲しか録音されていない**MD**などは、曲の移動ができません。

### 曲を削除する(ERASE)


指定した曲を最大 15 曲を一度に削除できます。 曲番号は付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

### 1 をくり返し押して「ERASE?」 を選ぶ



2 ( を押す



「SELECT TRACK」と交互に表示

# 3 **□ (または □ )を押して消したい** 曲を選ぶ

表示窓に消したい曲の曲番号が表示されます。

◆数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。

4 **SET** を押す

例:4曲目を削除するとき

Billio

「SELECT TRACK」と交互に表示

- やりなおすときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

# 5 手順3と4をくり返す(最大15曲まで)

● 消したい曲を選び終わったら手順**6**へ進みます。

> 指定した曲が削除されます。 「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### 全曲を削除する(ALL ERASE)

**MD**に録音されている曲をすべて削除し、**ブランクディスク**にします。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 をくり返し押して 「ALL ERASE?」を選ぶ



2 ( を押す



● 途中でやめるときは、**タイトル/編集**を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、その後、「BLANK DISC」が表示されます。

### ご注意


●一度削除した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(→圏ページ参照)。

# MDをグループ編集する

本機にはMDの新しい機能、グループ機能があります。ここでは、グループとその編集について説明します。

### (MDのグループ機能とは

ステレオ長時間録音(MDLP)によって1枚のMDに、今までよりも多くの曲(トラック)が録音できるようになりました。MDのグループ機能は、曲(トラック)を最大99のグループに分けて登録することで、管理をより便利にするためのものです。



グループは、1曲(トラック)でも設定できます。また、連続する曲(トラック)をグループとして登録することができます。

MDのグループ機能には、次のものがあります。

・グループ演奏 : 1つのグループの曲(トラック)だけを

演奏します(➡30ページ参照)。リピー

ト演奏もできます。

・グループ録音 :録音と同時に、複数の曲(トラック)を

まとめて1つのグループとして登録で

きます(➡34ページ参照)。

グループタイトル:ディスクや曲(トラック)と同じよう

に、グループにもタイトルをつけたり 編集したりすることができます(**→個** 

ページ参照)。

・グループ編集 : 右の項目をご覧ください。

#### (MDのグループ編集

MDのグループ編集は次の8つの機能があります。 これらの機能は、グループタイトル/編集を押すごとに、 「GROUP1 TITLE?」に続いて呼び出されます。 これらの機能を組み合わせて使うこともできます。ソース (音源)がBMDのとき、リモコンで操作します。

### ●「グループをつくる(FORM GROUP)」:

グループに属していない曲(トラック)から新しいグループを作ります。左の図で、13曲目と14曲目から4つめのグループを作ることです(➡個ページ参照)。

#### ●「グループに登録する(ENTRY GROUP)」:

曲をすでにあるグループに登録します。左の図で13曲目をグループ2に登録することです(→圏ページ参照)。

### ●「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」:

1つのグループを2つに分けます。左の図で、グループ 1を2つに分けてグループ総数を4にすることです(**→個** ページ参照)。

#### ● 「グループをつなげる(JOIN GROUP)」:

2つのグループをまとめて1つにします。左の図で、グループ1とグループ2を1つのグループにまとめることです( $\rightarrow$ 個ページ参照)。

#### ●「グループを移動する(MOVE GROUP)」:

グループの移動をします。左の図で、グループ 2 をグループ 1 の前に移動させることです(→圏ページ参照)。

### ●「グループを解消する(UNGROUP)」:

1つのグループを解消します。曲(トラック)の削除はしません(**→回**ページ参照)。

### ●「全グループを解消する(UNGROUP ALL)」:


すべてのグループを解消して、グループのない状態にします。曲(トラック)の削除はしません $(\rightarrow \bigcirc )$ の削除は

#### ●「グループを削除する(ERASE GROUP)」:

グループと共にグループ内のすべての曲(トラック)を削除します。左の図で、グループ 2 を削除すると、8 曲目から12曲目までが削除されます( $\rightarrow$  $\mathbf{0}$ )。

#### 〈お知らせ〉

● グループ分けされていないMDのときは、グループタイトル/編集を押しても「FORM GROUP?」以外にはなりません。 まずグループを作ってから他のグループ編集をしてください。



### 〈お知らせ〉

- 再生専用MDは編集することができません。編集の操作をす ると「BMD PLAYBACK DISC 」が表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができませ ん。編集の操作をすると「BMD DISC PROTECTED」が 表示されます。
- MDがプログラム演奏中またはランダム演奏中、グループ演 奏中のときは、**グループタイトル/編集**を押しても編集 モードになりません。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあとに 「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されま す。「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないよ うに注意してください。演奏できなくなるおそれがありま
- 操作の途中でCANCELまたはグループタイトル/編集を押 すと、編集操作を中止することができます。

### グループをつくる(FORM GROUP)

どのグループにも登録されていない連続した曲から新しいグ ループをつくります。1曲でもグループにすることができま す。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきま す。

プルーフタイトル 「編集 をくり返し押して 「FORM GROUP?」を選ぶ

> FORM GROUE? YES7÷SET GROUP B1//0 BASS

SET を押す

3 🖭 (または🖭)を押して新しいグル ープの先頭の曲を選び、〇〇を押す

例: 3曲目のとき



- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めま せん。

### 4 🖭 (または 🚾 )を押して新しいグル

一プの最後の曲を選び、〇〇を押す



okį̇̃∳ŠĖT<sup>ľÓ</sup>Ž TR.

例: 10曲目のとき



⟨FORM GROUP⟩
YES?⇒ENTER

- 他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めま せん。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあると きは「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進 めません。
- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押 します。

**ENTER** を押す

> 「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示さ れ、編集した内容が**MD**に記録されます。

もとに戻すときは

「グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP ALL)」

(**→50**ページ参照)の操作をします。

# MDをグループ編集する(つづき)

### グループに登録する(ENTRY GROUP)

曲を1つ選び、指定したグループの最後の曲として登録します。**登録したいグループにすでに登録されている曲は、登録できません**。

編集用の $\mathbf{MD}$ を $\mathbf{B}$   $\mathbf{MD}$ デッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 つ をくり返し押して 「ENTRY GROUP?」を選ぶ



2 SET を押す


3 □ (または□ )を押してグループ に登録する曲を選び、○ を押す

GROUP TO THE

- ●数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- 選んだ曲がグループに登録されていると、そのグループ番号が表示されます。

4 (または(い)を押して登録先のグ Nープを選び、()を押す

例:グループ4に登録するとき



ENTRY GROUP> YES?⇒ENTER

- すでにグループに登録されている曲を、同じグループ に登録することはできません。「CANNOT ENTRY」 が表示されます。
- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

右の「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」のあと「指定したグループを解消する(UNGROUP)」(➡圓ページ参照)の操作をします。

### グループを分ける(DIVIDE GROUP)

1つのグループを2つに分けます。新しくできる2つのグループのうち、後ろのグループの先頭の曲を指定します。グループ番号は付け直されます。

編集用の $\mathbf{MD}$ を $\mathbf{B}$   $\mathbf{MD}$ デッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 つ をくり返し押して 「DIVIDE GROUP?」を選ぶ



2 **SET** を押す

3 (または)を押して分けるグループを選ぶ

例:グループ4を分けるとき



4 □ (または □ )を押してどの曲か ら分けるかを選び、 ○ を押す



- 数字ボタン(1~10、+10)を押して、曲を直接選ぶ こともできます。
- グループの先頭の曲やグループに登録されていない 曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- ●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは

「グループをつなげる(JOIN GROUP」(→個ページ参照)の 操作をします。

### グループをつなげる(JOIN GROUP)

となりあう2つのグループを1つのグループにします。タイトルがついているときは、番号の小さい方のグループタイトルが残ります。グループ番号は付け直されます。

編集用の $\mathbf{MD}$ を $\mathbf{B}$   $\mathbf{MD}$ デッキに挿入し、停止状態にしておきます。

「JOIN GROUP?」を選ぶ



2 **⑤**を押す

3 (または(w))を押してつなげるグループの組を選び、(ご)を押す

例:グループ5とグループ4をつなげるとき

GR. ÄFGR. ŠŽ



連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「ーー」と表示されます。

- 2 つのグループの間に、グループに登録されていない曲があると、**SET**を押したとき「**CANNOT JOIN**」と表示され、つなげることはできません。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

4 **● を押す** 

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

もとに戻すときは


「グループを分ける(DIVIDE GROUP)」(→圏ページ参照) の操作をします。

### グループを移動する(MOVE GROUP)

1つのグループを指定したところへ移動します。 グループ番号は付け直されます。

編集用の $\mathbf{MD}$ を $\mathbf{B}$   $\mathbf{MD}$ デッキに挿入し、停止状態にしておきます。

1 して をくり返し押して 「MOVE GROUP?」を選ぶ



2 SET を押す

3 パープネップ (または (で)) を押して移動させる グループを選び、 (一) を押す

GRANNER. 3

4 (または (で) を押して移動先を選び、 (下) を押す

例:グループ3をグループ5にする



- やり直すときは、CANCELを押します。
- 途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

● もとに戻すときは

もう一度**「グループを移動する(MOVE GROUP)」**の操作を します。

# MDをグループ編集する(つづき)

### グループを解消する(UNGROUP/UNGROUP ALL)

指定したグループまたは全グループを解消して、曲のグループ登録をやめます。解消されたグループ内の曲は削除されません。グループ番号は、付け直されます。

編集用のMDをBMDデッキに挿入し、停止状態にしておきます.

### 指定したグループを解消する(UNGROUP)


1 の をくり返し押して 「UNGROUP?」を選ぶ



2 SET を押す

3 (または(w))を押して解消するグループを選び、()を押す

例:グループ3を解消するとき



●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### 全グループを解消する(UNGROUP ALL)



2 **SET** を押す



●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

• もとに戻すときは 「グループをつくる(FORM GROUP)」(→個ページ参照)の 操作をします。

### グループを削除する(ERASE GROUP)

グループを**MD**から削除します。削除されたグループ内の曲も同時に削除されます。グループ番号と曲番号は、付け直されます。

編集用の $\mathbf{MD}$ を $\mathbf{B}$   $\mathbf{MD}$ デッキに挿入し、停止状態にしておきます。


1 で をくり返し押して 「ERASE GROUP?」を選ぶ



2 **SET** を押す

3 (または)を押して削除するグループを選び、 を押す

例:グループ3を削除するとき



●途中でやめるときは、グループタイトル/編集を押します。

「EDITING」が表示されたあと、「WRITING」が表示され、編集した内容がMDに記録されます。

### ご注意

●一度削除した曲は、もどすことができません。大切な録音の入ったMDは、誤消去防止つまみを開いた状態にしておいてください(➡国ページ参照)。

# タイマーを使う

本機では、「**録音タイマー」「目覚ましタイマー」「おやすみタイマー」**の3種類のタイマー機能を使うことができます。

### タイマー操作をする前に

タイマーの設定をする前に必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→四ページ参照)。


●時計合わせをしていないと、タイマーの設定はできません。

### 録音タイマー(留守録音)

留守中などに本機のラジオ番組または他の機器(**AUX**)を留守録音するときに使います。タイマー 1 ~ タイマー 3 まで合計 3 通りで使えます。

開始時刻(電源が「入」になる時刻)、終了時刻(電源が「切」になる時刻)、録音する放送局などを設定します。 EVERYDAYを選ぶと毎日動作し、ONCEを選ぶと設定後に1回だけ動作します。

- ・リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。



### ご注意

録音タイマーでFMまたはAMをソース(音源)に選ぶとき、あらかじめ放送局をプリセットしておく必要があります(→⑪ページ「放送局を記憶させる(プリセット)」参照)。

#### 〈お知らせ〉

- タイマー 1 からタイマー 3 に「録音タイマー」または「目覚ましタイマー」で設定した内容は、改めて設定し直さない限り同じ内容が記憶されています。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」の開始時刻が同じと きは、「録音タイマー」が優先します。
- タイマー 1 からタイマー 3 の開始時刻が同じときは、タイマー 1 が優先します。
- タイマーがスタートしないことを避けるためタイマー1~3の開始時刻と終了時刻が重複しないように設定してください。最短で2分以上の間隔が必要です。
- ●電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、「録音タイマー」または「目覚ましタイマー」の設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。
- ●他の機器(AUX)を使用するときは、タイマー機能のついた 機器を接続してください。

### 1 ght/ を押してTIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ

設定済みのタイマーは「○1」のように表示されます。

## 2 **● を押す**

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計 3 通り で使えます。

# 3 (または (量)と (ごでタイマーの) 設定をする

●設定をやり直すときはCANCELを押します。 一つ前の設定戻ります。

MDに録音するとき :録音用のMDをB MDデッキ に忘れずに入れておきます。

● タイマーの動作時間に対し、録音残量が十分あるか 確かめてください。

### ①開始時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶■(または■◆■)を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午後1時15分にするとき

13:15:- 0:00

### ②終了時刻の設定

▶▶ または ◀◀をくり返し押して「時」を設定し**SET**を 押します。次に▶▶ または ◀▼をくり返し押して「分」 を設定しSETを押します。

▶▶ (または ◄◄)を押し続けると、連続して変わり ます。

例:終了時刻を午後2時15分にするとき

13:15

### ③毎日使用か 1 回使用を選ぶ

▶▶ または ◀◀を押して「EVERYDAY」または 「ONCE」を選びSETを押します。


EVERYDAY: 英会話などを毎日録音

ONCE : 1回だけの録音

### 4録音先(BMD REC)を選ぶ

**▶▶** または **◄** をくり返し押して「FM-BMD REC」、 「AM-BMD REC」または「AUX-BMD REC」を選び SETを押します。

**▶▶** または **◄**を押すごとに、ソース(音源)が次のよ うに換わります。



AUX-BMD REC ← AM-BMD REC ← FM-BMD REC

「AUX-BMD REC |を選んだときは手順⑥へ進みま す。

#### **⑤録音したい放送局のプリセット番号を選ぶ**

**▶▶** または **◄**押してプリセット番号を選び**SET**を押 します。

例:FM放送を録音するとき

►FM 1 : プリセット番号 1 の放送局 1


FM<sub>2</sub>

: プリセット番号2の放送局

►FM 30 : プリセット番号30 の放送局 (AM放送はAM15まで)

### ⑥MDの録音モードを選ぶ

▶▶ または ◀◀をくり返し押して録音モードを選び SETを押します。



### **⑦タイマー録音中のスピーカー音量の設定**

**▶▶**または**▶**◆◆をくり返し押して音量を設定し**SET**を 押します。SETを押すと録音タイマーの設定は終わり



●「VOLUME 0」を選ぶと、タイマー録音中はスピーカ 一から音が出ません。

#### 録音タイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

### ●電源「入」で設定したとき

### **҈ を押して電源を「切」にする**

表示窓にREC ②表示と手順1で選んだタイマー番号 (1~3)が点灯していることを確認してください。

- タイマーの開始時刻になると録音タイマーがスター トし、終了時刻になると自動的に電源が「切」になり ます。
- EVERYDAYに設定すると、解除するまで毎日録音 タイマーがスタートします。

### ● 録音タイマーを解除する

設定を解除するには、**時計/タイマーでTIMER 1**~TIMER **3** のいずれかを選び**CANCEL**を押します。「**TIMER OFF**」 が表示され解除されます。

**REC**  $\dot{\Theta}$ 表示とタイマー番号(1~3)が消えます。

### ● 録音タイマーを再設定する

録音タイマーの設定内容は記憶されています。 再設定をするには、**時計/タイマーでTIMER 1**~**TIMER 3** のいずれかを選びSETをくり返し押します。 スピーカー音量まで設定し、電源を「切」にすると再設定さ

れます。 $REC \odot$ 表示とタイマー番号 $(1 \sim 3)$ が点灯してい ることを確認してください。

### ● MDのグループ録音の設定について

録音タイマーでMDに録音するとき、グループ録音の設定 は、録音タイマーを設定する前または設定が終了してから 行います。録音タイマー設定中は、リモコンのグループを 押しても設定を変えることはできません。


# タイマーを使う(つづき)

### 目覚ましタイマー(タイマー再生)

「EVERYDAY」を選ぶと目覚ましのように毎日同じ時刻に動作します。

開始時刻(電源が「**入**」になる時刻)、終了時刻(電源が**「切」**になる時刻)、聞きたいソース(音源)、音量などを設定します。 タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。

- ・目覚ましタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(➡個ページ参照)。
- ・リモコンで操作します。
- ・電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。



#### 〈お知らせ〉

- タイマー再生中のソース(音源)としてCDやAMD、BMDを 選んだときは、それぞれ演奏用のCDやMDの準備をしてお きます(➡2020ページ参照)。
- CDやMDを選んだ場合、タイマー再生中にプログラム演奏 またはランダム演奏をすることはできません。
- ●他の機器(AUX)を使用するときは、タイマー機能のついた機器を接続してください。

## **1** 時計/タイマー

### ◯ を押してTIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選ぶ

TIMER 1 → TIMER 2 → TIMER 3 ↓ ソース(音源)の表示 ← 現在時刻 ← (「時」表示点滅)

●設定済みタイマーは、「○1」のように表示されます。

# 2 **き押す**

- タイマーの開始時刻(「時」表示)が点滅します。 設定済みのときは、その開始時刻が表示されます。
- ●「録音タイマー」と「目覚ましタイマー」を合計 3 通り で使えます。

# 3 (または )と でタイマーの 設定をする

・設定をやり直すときは**CANCEL**を押します。 一つ前の設定に戻ります。

### ①開始時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶【または】◆◆】を押し続けると、連続して変わります。

例:開始時刻を午前6時30分にするとき



### ②終了時刻の設定

▶▶■または■◀をくり返し押して「時」を設定しSETを押します。次に▶▶■または■◀をくり返し押して「分」を設定しSETを押します。

▶▶ 【(または 【◆◆) を押し続けると、連続して変わります。

例:終了時刻を午前7時45分にするとき

6:30 - 7:4\$

### ③毎日使用か1回使用を選ぶ

**▶▶|**または**|**◀**|**を押して「**EVEŘÝĎAY**」または 「**ONČE**」を選び**SET**を押します。

EVERYDAY: 毎朝タイマー再生

**ONCE** : 1回だけタイマー再生

### ④タイマー再生中のソース(音源)を選ぶ

▶▶■または■◀●をくり返し押して「FM~AUX」のいずれかを選びSETを押します。

**▶▶I**または**I**◀**●**を押すごとに、ソース(音源)が次のように換わります。

FM ← AM ← CD ← AMD ← BMD ← AUX

\$
AUX-BMD REC ← AM-BMD REC ← FM-BMD REC

- ●「CD」または「MD」を選んだときは、もう一度SETを押してから手順⑥へ進むと1曲目からの演奏になります。▶▶■で最初に聞きたい曲(CDは99曲目、MDは254曲目まで)を選びSETを押してから手順⑥へ進むこともできます。
- 「AUX」を選んだときは、手順⑥へ進みます。

### 5聞きたい放送局のプリセット番号を選ぶ

▶▶■または■◀をくり返し押しプリセット番号を選び SETを押します。

例:FM放送を聞くとき

**→ FM 1** : プリセット番号 1 の放送局

FM 2

: プリセット番号 2 の放送局

. **‡** → FM 30

: プリセット番号30 の放送局 (AM放送はAM15まで)

### ⑥タイマー動作中のスピーカー音量の設定

▶▶ はたは ◆ を押して、タイマー動作中のスピーカー音量 (VOLUME 0 ~ VOLUME35) を設定しSETを押します。

SETを押すと目覚ましタイマーの設定は終わりです。

### 目覚ましタイマーの設定が終わると

設定内容が一通り表示されます。

### ● 電源「入」で設定したとき

### 4 (\*\*\*) を押して電源を「切」にする

●表示窓に②表示と手順1で選んだタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

:

- タイマーの開始時刻になると目覚まし再生がスタートし、終了時刻になると自動的に電源が「切」になります。
- EVERYDAYに設定すると、毎日設定した時刻に目 覚ましタイマーがスタートします。

### ● 目覚ましタイマーを解除する(休日前夜など)

設定を解除するには、**時計/タイマーでTIMER 1~TIMER 3** のいずれかを選び**CANCEL**を押してください。「**TIMER OFF**」が表示され解除されます。**②**表示とタイマー番号が表示窓から消えます。

### ● 目覚ましタイマーを再設定する(出勤・登校の前夜など)

目覚ましタイマーを解除しても簡単に再設定することができます。


再設定をするには、時計/タイマーでTIMER 1 ~TIMER 3 のいずれかを選びSETをくり返し押してください。スピーカー音量まで設定し、電源を「切」にすると再設定されます。②表示とタイマー番号(1~3)が点灯していることを確認してください。

# タイマーを使う(つづき)

### おやすみタイマー(SLEEP)

音楽や放送を聞きながら眠りたいときに使います。 電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみください。 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になります。

- ・おやすみタイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(→ 個ページ参照)。
- リモコンで操作します。



## 1 ペリープ を押す

「SLEEP 10」と表示されます。SLEEP表示が点灯し、ボタンを押すごとに下記のスリープ時間が選べます。

$$\begin{array}{c} \longrightarrow 10 \longrightarrow 20 \longrightarrow 30 \longrightarrow 60 \\ \longrightarrow OFF(\text{ffk}) \longleftarrow 120 \longleftarrow 90 \end{array}$$

- およそ 5 秒間ボタンを押さないでいると、自動的に 設定されます。表示窓がソース(音源)の表示に戻 り、**SLEEP**表示が点滅に変わります。
- ディマーを押すと前面パネルの明るさを変えることができます(➡個ページ参照)。

### 設定したスリープ時間を変更する

- ・おやすみタイマー設定後に**スリープ**を1回押すと、電源が「切」になるまでの**残り時間**が表示されます。
- ・設定を変更するときは、スリープをくり返し押して希望のスリープ時間を選びます。

### ● おやすみタイマーを取り消す


- · SLEEP OFFが表示されるまで、スリープをくり返し押します。SLEEP表示が消えておやすみタイマーが解除されます。
- ・電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解除されます。

## ● おやすみタイマーでおやすみになり、目覚ましタイマーで目覚めるには

- 1. 目覚ましタイマーを設定する(➡M~晒ページ参照)
- 2. 聞きたいソースを演奏する
- 設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」になり、 目覚ましタイマーの開始時刻で電源が「入」になります。


# オートパワーオフ機能

本機には「ラジオ」以外のソース(音源)の無音状態が3分続くと、自動的に電源が「切」になるオートパワーオフ機能があります。操作は「ラジオ」以外のときにします。



# チャイルドロック機能

CDドアが開かないようにしたり、MDが出てこないように電子ロックすることができます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。




### ● ソース(音源)が「ラジオ」以外のとき

## 1 パワーオフ を押す



・押すごとに 「オン<del>←→</del>オフ」 に設定でき ます。



- ●オートパワーオフ機能を「オン」に設定すると 「A. P. OFF」表示が点灯になり、ソース(音源)が 「CD、MD、AUX」のとき録音・再生が終わり無音 状態になるとオートパワーオフ機能が動作します。 このとき「A. P. OFF」表示が点滅に変わり、何も操 作をせずに3分無音状態が続くと、自動的に電源が 「切」になります。
- ・電源が「切」になる 20 秒前から



「切」になるまでの時間 (カウントダウン表示)

が表示されます。

### 〈お知らせ〉

●オートパワーオフ機能は、一度「オン」に設定すると記憶されています。次に電源を入れたとき、再び無音状態が3分続くと自動的に電源が「切」になります。使用しないときは「オフ」にしてください。



# 2 を押したまま を押す



・同時に押すごとに「オン←→オフ」が選べます。

LOCKED

: チャイルドロック「オン」 (CDやMDの取り出し) ができなくなります

UNLOCKED

: チャイルドロック「オフ」 ( お買い上げ時の状態です。CDや MDの取り出しができます

●チャイルドロック「オン」に設定すると

CD▲、AMD▲またはBMD▲を押すと「LOCKED」が表示され、CDやMDの取り出しはできません。また電源「切」のとき押すと、「LOCKED」を表示したあと電源「切」を継続します。

# お手入れ

### 本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

### お願い

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。




### CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

**CD**ドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。






●万一、指紋などが 付いているときは 綿棒で軽くふいて ください。

# MDの技術解説


### ATRAC( Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。



### 音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。



# MDの制約について

MDは、従来のカセットテープやDATとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切って いないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が
「 <b>JOIN</b> 」機能が使えない。	表示されることがあります。 分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「JOIN」 でつなげることはできません。
曲を消しても残り時間が増えない。	また、その部分は消しても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	また、MDLP規格による録音モードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

MD は、CD のクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された MD を他の MD に再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりを SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。 本機は、この決まりに準拠して設計されています。

### SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、MDなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 203-5353-0336(代)



#### ご注意

この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、他の機器でデジタル録音することはできません。

### 4 倍速録音/2 倍速録音に関して(HCMS)

録音用MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDから一度 4 倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の 4 倍速録音はできません。等速録音はできます。

例えば、CDの1曲目を 4 倍速録音した場合、 4 倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに 4 倍速で録音することはできません。また、CDから 4 倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲以上録音することはできません。99曲までの録音をすることができます。

また、MDから一度倍速録音すると、そのMDの録音開始から74分が経過しないと、そのMDの二度目の倍速録音はできません。なお、倍速録音が開始してから74分以内に録音できるMDは5枚までです。

# 故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症状	原因	処置・確認のしかた	参 照ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	13
共通部	表示窓の時刻表示が点源している。	i · 1 分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	14
CDプ	演奏が始まらない。	· CDが裏返しに入っている。	<ul><li>・文字のある面が上になるように正しく 入れる。</li></ul>	20
プレーヤー	が がっぱい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい か	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・CDにキズがある。	· <b>CD</b> を交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
レコーダ	録音ができない。	・MDが誤消去防止状態になっている。 (DISC PROTECTEDが表示)	・ <b>MD</b> の誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。	8
部	編集操作ができない。	・再生専用の <b>MD</b> が入っている。	・録音用の <b>MD</b> を入れる。	•
チューナー部	雑音が多くて放送がうま く受信できない。	・アンテナが接続されていない。 :	・アンテナを接続し、最も受信状態が良 い所に設置する。またはアンテナの設 置場所を変える。	12
部		・テレビや <b>OA</b> 機器がそばにある。	・テレビや <b>OA</b> 機器などから離す。	•
タイ		・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	14
イマー部	タイマーがスタートした い。	・タイマー表示( <b>②</b> )とタイマー番号が表示されていない。	・リモコンの <b>時計/タイマー</b> ボタンを押してタイマー表示( <b>①</b> )とタイマー番号を表示させ、 <b>SET</b> ボタンをくり返し押して再設定する。	55
Į Į		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	11
リモコン	リモコン操作ができない	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない状態にする。	11

### ●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、5分程度待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

### 「ERROR!」が表示されたときは

●表示窓に「ERROR!」が表示されたときは、本機の故障です。電源を「切」にしてから電源コードを抜いてお買い上げの販売店、または最寄りにビクターサービス窓口に修理を依頼してください。

### お願い

- ◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。
- ◆本機の故障または不具合等により録音、MDおよびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。

### ● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

● MID(ミニティスク)の.	メッセーン表示一覧	
メッセージ	意味	処 置
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲または8秒以下(SP:標準モード時)の短い曲をつなげようとした。	8 秒以下の短い曲はつなげません。 これはMDのシステム上の制約です。
	離れているグループをつなげようとした。	<b>→</b> 49ページ参照
LOAD ERROR	MDの挿入がうまくできなかった。	A MD▲またはB MD▲ボタンを押したあとMDを入れ直す。
BMD DISC FULL	MDの空き時間が足りない。または曲番号が254を超える。(254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してか ら操作しなおしてください。
NON-AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタ ルダビングしようとした。	録音を中止してください。
BMD PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲を 選んでグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。 <b>→47</b> ページ参照
CANNOT ENTRY	すでに登録されているグループに登録 しようとした。	登録先のグループを正しく選ぶ。 →48ページ参照
CANNOT TITLE	MDにトータル 1792 文字を超えて入力 しようとした。	これ以上のタイトル入力はできませ ん。
CANNOT GROUP	グループに関する情報量の制限を超え ている。	これ以上のグループは作れません。
GROUP FULL	100 以上のグループを作ろうとした。	グループは 99 まで作ることができます。
CANNOT FORM	グループをはさんでグループにする曲 を選んでしまった。	グループをはさまないように、正しく 曲を選んでください。 <b>→47</b> ページ参照
AMD RANDOM CANNOT REC!	A MDがランダム演奏のモードのとき 録音しようとした。	ランダム演奏のモードでの録音はでき ません。
HCMS CANNOT COPY	4 倍速または 2 倍速で録音した曲を、 その曲の録音開始から74分以内に再録 音しようとしたため。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つかまたは等速録音にしてください。➡勁ページ参照
● CDのメッセージ表示-	一覧	
メッセージ	意味	処 置

メッセージ	意味	処 置
CD DOOR ERROR	CDドアが障害物などで正しく開いていません。	もう一度、CD≜ボタンを押してCDドアを 閉めてから障害物を取り除いてください。
CD CANNOT PLAY	演奏できないCDまたはキズの多いCD を演奏しようとした。	ディスクを交換してください。
×4 CANNOT COPY	CDのプログラム演奏、ランダム演奏の モードで4倍速録音をしようとした。	CDのプログラム演奏、ランダム演奏 のモードでの4倍速録音はできません。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

── 保 証 期 間 ── お買い上げの日から 1 年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

コンパクトコンポーネント**MD**システムの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または<mark>図</mark>ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

⑩ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望 により有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	<b>1</b>	)	_	

#### **〔別売のオプション品 )**

· ヘ ッ ド ホ ン: **HP-S55** 

·オーディオミキサー: **MI-A40** (マイクロホン接続用)

・電 源 コ ー ド: CN-325A(長さ1.8m) ・整 合 器: VZ-71A(75Ω / 300Ω)

 $VZ-74 A(300 \Omega)$ 

FMフィーダーアンテナ: **CN-511A(300Ω)** 

·接 続 コ ー ド: CN-201A (AUX IN端子の接続用)

CN-203A

・CDレンズクリーナー: **CL-CDL**・MDレンズクリーナー: **CL-ML** 

- ■別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。
- ■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

# ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	府名	窓口名		TEL	₩	所 在 地
जर	名	志口仁	<u>-</u>			FI 1I 1E
				北	海道	
		札 幌S.0 旭 川S.0		(011)898-1180 (0166)61-3659	004-0005 070-8012	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29   旭川市神居二条3-2-15
		北 見 S.5		(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
北淮	剪道	釧路S.		(0155)24-0797	080-0005	釧路市松浦町3番3号
		带 広 S.S		(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		函館5.5	3.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
				東	北	
		青 森 S.0	Э.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸 S.S		(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
		弘 前 S.S		(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛 岡S. 水 沢S.		(019)673-0121 (0197)22-2773	020-0835 023-0815	盛岡市津志田9地割24-1   水沢市天文台通り3-12
		秋 田 S.		(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館S.		(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
		横 手S.		(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城	仙 <sub>—</sub> 台 S.0		(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
_		石 巻 S.S 山 形 S.G		(0225)94-7711 (023)642-0279	986-0853 990-2412	石巻市門脇字四番谷地8-18 山形市松山3-12-18
山	形	酒 田 S.9		(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡 山 S.0		(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
福	島	いわき S.S		(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
ІЩ	ш	会津若松 S.S		(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー10
		福島 S.S	3.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
					<u>・甲 信</u>	越
w.	'F3	新 潟 S.		(025) 242-3431	950-0084 940-0012	新潟市明石1-2-19
枛	澙	長 岡 S.S 上 越 S.S		(0258)24-8391 (025)545-1734	942-0012	長岡市下下条2-1366-1   上越市五智1-11
_	_	長 野S		(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
長	野	松本S		(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
群	馬	前 橋 S.	С	(027) 255-5921	371-0854	   前橋市大渡町1-19-1
栃	木	宇都宮S		(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
100	-1.	土 浦S.		(0298)21-8756	300-0813	
茨	城	水 戸 S.		(029)246-1560	310-8526	土浦市富士崎 1 - 1 0 - 1   水戸市元吉田町 1 0 3 0
~	444	小 厂 5.	Ο.	(023)240-1300	310-0320	ホアボルロ山 1030   日本ビクター(株)水戸工場技術ビル 1 F
山	梨	甲 府 S.	S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5
_				のご相談窓口	100 000 1	111127771111111111111111111111111111111
		首都圏サービスセング		(03) 5803-2888	279-0001	浦安市当代島2-13-27
_	-	【お預かり修		補修用部品】のご		//// // // // // // // // // // // // /
Ŧ	枈	千 葉 S.0		(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
		柏 S.0   浦安S.5		(0471)75-4322 (047)353-6189	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		用女の	Э.			
		【出張修理車門	9]		279-0001	浦安市当代島2-13-27
		【出張修理専門 首都圏サービスセンタ		のご相談窓口		浦安市当代島2-13-27   千葉県浦安市当代島2-13-27
		【出張修理専門 首都圏サービスセンタ 【お預かり修理	<b>7</b> —		279-0001	
		首都圏サービスセンタ 【お預かり修理 本郷 S.C	ター 里、 こ	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254	279-0001 <b>目談窓口</b> 113-0033	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1
東	京	il i	9- 里、 C.	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128	279-0001 <b>目談窓口</b> 113-0033 101-0021	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル11 千代田区外神田1-6-6
東	京	iamサービスセンタ 【お預かり修す 本郷 S.C 秋葉原 S.S 練馬 S.C	ター 里、 こ. ら.	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520	279-0001 <b>目談窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
東	京	i翻サービスセング 【お預かり修理 本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 S.C	ター 里、 こ。 こ。 こ。	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385	279-0001 <b>間談窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル11 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
東	京	i翻サービスセンタ 【お預かり修列 本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 S.C 八 王 子 S.C	ター 里、 C. C. C.	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご材 (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914	279-0001 <b>目談窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
東	京	i翻サービスセンタ 【お預かり修列 本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 S.C 八 王 子 S.C	ター 里、 C. C. C.	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385	279-0001 <b>目談窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル11 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
東	京	首綱サービスセンタ   【お預かり修理本 郷 S.C   秋葉原 S.S   練 馬 S.C   大 田 S.C   八 王 子 S.C   【業務用機器   CS情報センター   【出張修理専門	デー 里 こ ら こ こ こ 。 同 門 】	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご (03)5684-8254 (03)393-752 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口 の3)3747-5231 のご相談窓口	279-0001 <b>翻窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル11 千代田区外神田1-6-6 株馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
		首題サービスセン( 【お預かり修す本郷 S.C ・ 秋葉原 S.S. ・ 練馬 S.C ・ 大田 S.C 「業務用機器 「工子 S.C 「業務用機器 「CS情報センター」 「出張修理専門 首題サービスセン	カー 里 に ら こ い う こ う こ う で う り ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ ラ	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご林 (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001 <b>間窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル11 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東	京 玉	首調サービスセン 【お預かり修す本郷 S.C. ・ 株 東原 S.C. ・ 株 東原 S.C. ・ 大 田 S.C. 八 王 子 S. 【業務用機器 CS情報センター 「直続をセスセン 【お預かり修訂	アース・C・専門アース・C・専門アース・	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相	279-0001 目談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 目談窓口	
		首調サービスセン 【お預かり修す本 郷 S.C. ・ 秋葉原 S.S. ・ 株 東 R.S.C. ・ 大 田 S.C. ・ 八 王 子 S.C. 【業務用機器 CS情報センター 【出張修理中 ・ 「	デース C C 専門デース C C 専門デース C C で 専門デース C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご札 (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 <b>5</b> ] のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご札 (048)654-5241	279-0001 目談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 目談窓口 330-0037	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル11 千代田区外神田1-6-6 歳馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
		首調サービスセン 【お預かり修す本郷 S.C. ・ 株 東原 S.C. ・ 株 東原 S.C. ・ 大 田 S.C. 八 王 子 S. 【業務用機器 CS情報センター 「直続をセスセン 【お預かり修訂	ァー 型 C C 。 専	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相	279-0001 目談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 目談窓口	千葉県浦安市当代島2-13-27         文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6         台東区根岸5-4-3         千葉県浦安市当代島2-13-27         さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山
			シ里() (3.5.5.5.C.専門シ里() (3.6.1)ター	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)654-5241 (048)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001 間談部 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 間談部 330-0037 361-0057	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 線馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
埼	玉	董麗サービスセン 【お預かり修り 本 秋葉馬 S.C 大八王子 S.C 【業務用センター 【出張修・ビスセン 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	シース ここここ 専門 シース こここ リタース ここここ 専門 シース こここ リタース こここ リタース こここ リタース こここ リタース こここ リタース こうしゅう アイ・スティー アイ・スティー アイ・スティー アイ・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5884-8254 (03)393-7524 (03)393-7529 (03)3727-9385 (0426)46-6914 <b>月)のご相談窓口</b> (03)3874-5231 のご相談窓口 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口	279-0001 目談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 目談窓口 330-0037 361-0057	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 株馬区豊玉南1-19-1 大田区北下中2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山
埼		首都圏サービスセン( 「お預かり修す 郷 S.C. 本 郷 S.C. ・ 秋葉 馬 S.C. 「業務 田 S.C. 「業務 根 センター 「 「 直部圏サービスセン( 「 古部圏サービスセン( 「 お預かり 宮 S.S. 「 出張修理すどなど。 「 出張 修理すどなど。 「 出張 で と て と で に お 預か り 係 」 S.C.	を重し、 ここの、 専門を重し、 の、 門を重し、 の、 門を重し、 の、 門を重し、 の、 門を重し、 の、 門を重し、 の、 門を重し、 の、	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご柱 (03)3684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (04)553-5105 のご相談窓口 (04)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (04)5553-5105	279-0001 翻談配 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 間談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 間談窓口 279-0001 目談窓口 231-0028	
埼	玉	isiamリービスセン(	デース Comp リー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)553-5105	279-0001 翻談部 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 翻談口 279-0001 相談部口 231-0028 231-0024	千葉県浦安市当代島2-13-27  文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6  台東区根岸5-4-3  千葉県浦安市当代島2-13-27  さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山 千葉県浦安市当代島2-13-27
埼	玉	首都圏サービスセン( 「お預かり修す 郷 S.C. 本 郷 S.C. ・ 秋葉 馬 S.C. 「業務 田 S.C. 「業務 根 センター 「 「 直部圏サービスセン( 「 古部圏サービスセン( 「 お預かり 宮 S.S. 「 出張修理すどなど。 「 出張 修理すどなど。 「 出張 で と て と で に お 預か り 係 」 S.C.	を を を で の で の の の の の の の の の の の の の	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご柱 (03)3684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (04)553-5105 のご相談窓口 (04)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (04)5553-5105	279-0001 翻談配 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 間談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 間談窓口 279-0001 目談窓口 231-0028	
埼	玉	董鵬サービスセン(	を を を で の で の の の の の の の の の の の の の	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (03)3584-8254 (03)3251-2128 (03)3393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 <b>月)のご相談窓口</b> (03)3874-5231 のご相談窓口 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (045)651-0403 (045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-187 (046)36-2176 (046)36-2176 (046)36-2176	279-0001 <b>B談窓口</b> 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 <b>B談窓口</b> 330-0037 361-0057 279-0001 <b>B談窓口</b> 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004	千葉県浦安市当代島2-13-27 文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル 平塚市南原2-4-5
埼	玉	董部間サービスセン( 「お預かり修う。 本 練 大 八 王 子 島 い ・	タース・Company では、Company では、Compa	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 のご材 (03)3864-8254 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 補修用部品 のご材 (048)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品 のご (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)551-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141	279-0001 翻談配 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 翻窓口 330-0037 361-0057 279-0001 翻談口 279-0001 10028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043	
埼神系	玉		ター アー アー アー アー アー アー アー アー アー ア	のご相談窓口 ((03)5803-2888 補修用部品)のご ((03)5864-8254 ((03)3993-7520 ((03)3727-9385 ((0426)46-6914 ((03)3874-5231 のご相談窓口 ((03)5803-2888 補修用部品)のご ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241 ((048)654-5241	279-0001 翻談部 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 翻談口 231-0057 279-0001 相談部口 231-0028 261-0024 254-0065 229-0004 年 北 422-8043 410-0041	
埼神系	玉	首調	ター ( )	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご相 (03)5864-8254 (03)393-752-9385 (0426)46-6914 月)のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご (048)654-5241 (048)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご (045)651-0403 (04)9561-0403 (04)9561-0403 (04)9766-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441	279-0001   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
埼神新	玉	首都圏サービスセン	ター ( )	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のごは (03)3893-7520 (03)3873-7520 (03)3873-531 のご相談窓口 (03)3873-531 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)551-0403 (044)975-1879 (044)975-1879 (046)362-160 (042)776-2052 東 (053)4213441 (0568)25-3235	279-0001 間談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 間談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 間談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 481-0041	
埼神系	玉	首部	ター ター 東 リー アー アー アー アー アー アー アー アー アー ア	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]のごは (03)5864-8254 (03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]のごは (048)553-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]のごは(048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)553-6105 のご相談窓口 (03)5803-2888 は修用部品]のごは(048)553-6105 のでは (048)553-6105 のご相談窓口 (03)5803-2888 は修用部品]のごは(048)553-6105 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931	279-0001 翻談部口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 翻談口 330-0037 361-0057 279-0001 翻談口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 年 北 422-8043 410-0041 435-0041 481-0041 481-0041 444-0833	
埼神新	玉	首都圏サービスセン	ター ター 東 リー アー アー アー アー アー アー アー アー アー ア	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のごは (03)3893-7520 (03)3873-7520 (03)3873-531 のご相談窓口 (03)3873-531 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)551-0403 (044)975-1879 (044)975-1879 (046)362-160 (042)776-2052 東 (053)4213441 (0568)25-3235	279-0001 間談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 間談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 間談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 481-0041	
埼静愛岐	玉川岡知阜	首部	ター ター アー アー アー アー アー アー アー アー アー ア	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご材 (03)5864-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)553-5105 のご相談窓口 (049)553-5105 のご相談窓口 (045)651-0403 (044)975-1879 (045)362-1800 (046)362-1600 (042)776-2052 東 (053)221-3414 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (058)27-1947 (0593)52-0841	279-0001 翻談部 ロ 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 翻窓口 279-0001 翻窓口 279-0001 翻窓口 279-0001 最終記口 279-0001 はいるい。 428-0065 2831-0028 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041 435-0041 444-0833 440-0028 5500-8367 510-0076	
埼神静愛岐三	玉川岡知阜重	首調	9年 (1) 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご社 (03)5864-8254 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 ] のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご (048)654-5241 (048)654-5241 (049)654-5241 (049)675-187 (044)975-187 (044)975-187 (046)362-2160 (042)776-2052 東 (045)882-13441 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0559)22-15931 (0532)64-0815 (0593)52-0841 (0593)22-7780	279-0001   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
埼静愛岐	玉川岡知阜	首部	9年 (1) 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご材 (03)5864-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (049)553-5105 のご相談窓口 (049)553-5105 のご相談窓口 (045)651-0403 (044)975-1879 (045)362-1800 (046)362-1600 (042)776-2052 東 (053)221-3414 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (058)27-1947 (0593)52-0841	279-0001 翻談部 ロ 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 翻窓口 279-0001 翻窓口 279-0001 翻窓口 279-0001 最終記口 279-0001 はいるい。 428-0065 2831-0028 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041 435-0041 444-0833 440-0028 5500-8367 510-0076	

都県	府 名	窓	П	名	TEL	₩	所	在	地
					近	畿			
		滋	智	S.S.	(077)582-5812		守山市浮気町26	8	
滋	賀	/22	具	J.J.	(077)382-3812	024-0033	(1円II)子X(m)とC	.0	
		【出張	修理	連門】	 のご相談窓口				
京	都	大		S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川	112-4-28	
λI.	нÞ		_	修理、	補修用部品】のご材		7 (1)(1)(1)(2)(1)(1)		
		京		S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深遠	直下川原町	[31-1
京	都			S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町		
北	部部	ТЩА	нщ	0.0.	(0770)22-0004	020-0000	個和田川子木町	170-2	
		【出張	修理	専門】	のご相談窓口				
_		大	阪	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川	1 2-4-28	
奈	良	【お預		修理、	補修用部品】のご村				
		奈		S.S.	(0744)24-6271		橿原市葛本町83	14-2	
		【出張	修理	専門】	のご相談窓口				
		大		S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川	112-4-28	
				修理、	補修用部品】のご材		7 (1)(1-1)(2)(1)		
	pr-	大		S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川	112-4-28	
大	阪	堺		S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町		2 伊助ハイ
					別のご相談窓口				
		大阪メンセンター	/テナ -	・ンス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川	112-4-28	
				S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田43		
和歌	加久	田	辺	S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-	12	
丘	庙	-			のご相談窓口			110, 4,00	
中身		大		S.C.	(06)6304-5731		大阪市淀川区田川	112-4-28	
1 7	CDP	【お預			補修用部品】のご材		#=±++F7#	1,350.0.1	
_	-	神姫		S.C. S.S.	(078)252-0562		神戸市中央区磯 姫路市中地南町		ь
兵西	庫部	XE	ш	J.J.	(0/92)34-3633	670-0975	光路川中地角町	1 1-1	
_	ы		_		中	国			
岡	Ш	岡	ш	S.C.	(086) 243-1566		岡山市西古松西田	T8-23	
		広		S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3		
広	島	福		S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3		
	_	山		S.C.	(083)973-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園		
山		徳下		S.S. S.S.	(0834)27-1331	745-0042 751-0852	徳山市野上町2-3   下関市熊野町2-3		
		山陰ビク			(0852)31-1040	690-0823	松江市学園1-16		
島	根	松		S.C.	(0000)		120/2017 3 [22 1 1 2		
鳥	取			販売 (株)	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁	目22-1	
		鳥	<u>取</u>	S.C.	DTI				
_					四	国			
香	<u>川</u>	高		\ S.C.	(087)866-1200	761-8057			
徳	島	徳高		∄ S.C. I S.S.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4		
高	知	松		1 S.C.	(089)923-0372	780-8122 791-8015	松山市中央1-4-		
愛	媛			S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津田		)
					九り	州・沖	縄		
		福		S.C.	(092)-431-1261	812-0011	福岡市博多区博多	駅前4-16-	1
福	岡			S.S	(0942)-39-3495	830-0038	久留米市西町字神	浦1-1192	
	-	北九			(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区		12
長	崎	長		S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13		
	_			8.8	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町14		
+	<u>分</u> 本	熊		S.S. S.C.	(097)543-1422 (096)353-4536	870-0882 861-4101	大分市大道町4-1- 熊本市近見町8-1-		
大能		як	4	J.U.					
熊		-	ile*		(0085)34-5401	000 0000	一	3	
	崎	宮延		S.S.	(0985)24-5401 (0982)35-7707	880-0032 882-0857	宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3		
熊	崎	延	畄	S.S. S.C.	(0985)24-5401 (0982)35-7707 (099)282-8818	880-0032 882-0857 890-0034	宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市田上七丁	3	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1102

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

〈CDプレーヤー部〉

形 式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録 方式 磁界変調オーバーライト方式 再生時間 録音モードSP : 80分】

100 . 100/

LP 2 : 160分 (MD80使用)

LP4 : 320分】

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**音声圧縮方式** ATRAC/ATRAC 3 (MD **LP**)方式

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

**受信周波数** FM:76.0MHz~108.0MHz

AM: 531kHz~ 1.629kHz

**ア ン テ ナ** FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

〈タイマー部〉

 $\mathbf{9}$ イマー形式 3プログラム動作(オン・オフタイマー)、

1回使用/毎日使用の選択可能

**スリープタイマー** 10、20、30、60、90、120分

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 9 cm(丸形×2)、4 Ω **入 カ 端 子** AUX(ステレオミニ×1)、

500mV: LEVEL 1 250mV: LEVEL 2

入力インピーダンス47kΩ

**出力端子** PHONES(ステレオミニ×1)、

 $25\text{mW}/32\Omega$ 

適合インピーダンス $16\Omega$ ~ $1k\Omega$ 

**消費 電力** 電源 入(ON)時32 W

切(STANDBY)時1W

最大外形寸法 幅440 mm×高さ221 mm×奥行245 mm

**質** 量 約6.6 kg

● JEITA は電子情報産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

### 付 属 品

リモコン(RM-SNSX77WMD)・・・・ 1
 ・単3形乾電池(リモコン動作確認用)・・・・・ 2
 ・電源コード(長さ1.5m)・・・・・・・ 1
 ・FM簡易型アンテナ・・・・・・・・・ 1
 ・AMループアンテナ・・・・・・・ 1

### ご相談や修理は

### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

◎ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

7U-977N 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

東京…☎(03)5684-9311 FAX(03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪…☎(06)6765-4161 FAX(06)6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町 3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

### 日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12